

DE

So verwenden Sie Ihren vibrierenden Analplug

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise in der Sicherheitsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Schrauben Sie den Sockel des Steuergeräts ab.

Legen Sie 2 x AA-Batterien ein. Setzen

Sie den Sockel wieder auf.

Befeuchten Sie das Toy mit einem Analgleitmittel auf Wasserbasis und führen Sie es vorsichtig in den Anus ein.

Drücken Sie die Einschalttaste, um die Vibration zu starten. Drücken Sie nochmals, um die 4 verschiedenen Geschwindigkeiten durchzugehen.

Drücken Sie die Ausschalttaste, um

das Spielzeug auszuschalten.

Reinigen Sie das Toy vor und nach dem Gebrauch mit Sexspielzeugreiniger und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verstauen.

Wenn Sie Ihr Toy ein paar Tage lang nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

Um die Batterien in der Steuerung zu wechseln, entfernen Sie die Abdeckung an der Steuerung ggf. mithilfe eines Werkzeugs. Legen Sie 2 x AA-Batterien ein. Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue und verschließen Sie den Deckel wieder. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Von Kindern fernhalten.

WEITERE INFORMATIONEN:

Modellnummer: LH-53550

Erscheinungsdatum: 04/2025. Version 2.

EAN-Barcode: 5060057879269

Batterien erforderlich: 2 x AA (separat erhältlich)

Elektrische Leistung: 3,0V = 0,5A

Wasserfest (IPX7).

Hergestellt in China für Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Deutschland.

KUNDENSERVICE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

ES

Cómo utilizar tu plug anal vibrador

Antes del primer uso, lee las instrucciones de seguridad en el manual de seguridad. Conserva este manual para futuras consultas.

Desenrosca la base del mando. Inserta 2 pilas AA. Vuelve a colocar la base.

Aplica lubricante anal de base acuosa sobre el juguete e introdúcelo suavemente en el ano.

Pulsa el botón de encendido para que empiece a vibrar. Pulsa de nuevo el botón para alternar entre las 4 velocidades.

Pulsa el botón de apagado para apagar el juguete. Limpia el juguete antes y después de cada uso

con un producto limpiador de juguetes eróticos y deja que se seque al aire antes de guardarlo.

En caso de no utilizar el juguete durante unos días, retira las pilas.

Para cambiar las pilas del mando, retira la tapa del mando con una herramienta si es necesario. Inserta 2 pilas AA. Sustituye las pilas usadas por las nuevas y cierra la tapa. Nunca mezcles pilas nuevas y usadas. Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

N.º de modelo: LH-53550

Fecha de emisión: 04/2025. Versión 2.

Código de barras EAN: 45060057879269

Pilas requeridas: 2 x AA (se venden por separado)

Potencia eléctrica: 3,0V = 0,5A

Resistente al agua (IPX7).

Fabricado en China para Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Alemania.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu



Quick-Start Guide

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Anleitung

Guía de inicio rápido

English (EN)	2
Français (FR)	3
Deutsch (DE)	4
Español (ES)	5

LH-53550

Lovehoney
Vibrating Butt Plug

EN

How to use your vibrating butt plug

Please read the safety instructions in the Safety Guide before first use. Keep this manual for future reference.

Unscrew the base of the controller. Insert 2 x AA batteries. Replace the base.

Coat the toy with water-based anal lubricant and insert gently into the anus.

Press the on button to start the vibrations.

Press again to move through the 4 speeds.

Press the off button to switch off.

Clean before and after use with sex toy cleaner, and leave to air dry before storing.

If you're not going to use your toy for a few days, remove the batteries.

To change the batteries in the controller, remove the cover of the controller using a tool if required. Insert 2 x AA batteries. Replace the old batteries with the new and reseal cover. Never mix old and new batteries. Keep away from children.

MORE INFORMATION:

Model Number: LH-53550

Date of Issue: 04/2025. Version 2.

EAN Barcode: 5060057879269

Batteries Required: 2 x AA (sold separately)

Electrical Rating: 3.0V = 0.5A

Waterproof (IPX7).

Made in China for Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, Bath, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Germany.

CUSTOMER CARE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.co.uk

FR

Comment utiliser votre plug anal vibrant

Lire les consignes d'utilisation dans le guide de sécurité avant la première utilisation. Veuillez conserver ce dépliant à titre de référence.

Dévissez la base de la manette.

Insérer 2 piles AA. Remettez la base en place.

Recouvrez le sextoy de lubrifiant anal à base d'eau et insérez-le doucement dans l'anus.

Appuyez sur le bouton de mise en marche

pour activer les vibrations. Appuyez une

nouvelle fois pour explorer les 4 vitesses.

Appuyez sur le bouton d'arrêt pour éteindre l'appareil.

À nettoyer avec un nettoyant pour sextoys avant et après usage, à laisser sécher à l'air libre et à ranger.

En cas de non utilisation du sextoy pendant plusieurs jours, retirez les piles.

Pour changer les piles de la manette, retirer le couvercle de la manette en utilisant un outil si nécessaire. Insérer 2 piles AA. Remplacer les anciennes piles par les nouvelles, et refermer le couvercle. Ne jamais mélanger les anciennes et les nouvelles piles. Conserver hors de portée des enfants.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Référence produit : LH-53550

Date d'émission : 04/2025. Version 2.

Code-barres EAN : 5060057879269

Piles requises : 2 x AA (vendues séparément)

Caractéristiques électriques : 3,0V = 0,5A

Étanche (IPX7).

Fabriqué en Chine pour Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, Bath, BA1 3EN, Royaume-Uni.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Allemagne.

SERVICE CLIENT :

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

BOX CONTENTS:

1 x vibrating butt plug, 1 x quick-start guide,
1 x safety guide.

CONTENU DE LA BOÎTE :

1 x plug anal vibrant, 1 x guide de démarrage
rapide, 1 x guide de sécurité.

INHALT DER BOX:

1 x vibrierenden Analplug, 1 x Schnellstart-Anleitung,
1 x Sicherheitshandbuch.

CONTENIDO DE LA CAJA:

1 plug anal vibrador, 1 guía de inicio rápido,
1 manual de seguridad.

