

DE

So verwenden Sie Ihren vibrierenden Analplug

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise in der Sicherheitsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Schieben Sie die Rückseite des Controllers ab und legen Sie 2 x AA-Batterien ein. Schieben Sie die Rückseite des Controllers wieder auf.

Befeuchten Sie das Toy mit einem Analgleitmittel auf Wasserbasis und führen Sie es vorsichtig in den Anus ein.

Drehen Sie das Rad, um die Intensität der Vibrationen einzuschalten und zu erhöhen. Drehen Sie das Rad in Richtung "OFF", um die Intensität zu verringern und das Gerät auszuschalten.

Benutzen Sie die Pumpe, um den Umfang des Analplugs zu vergrößern, bis er eine für Sie angenehme Größe erreicht hat. Drücken Sie den Knopf an der Seite der Pumpe, um den Druck zu verringern.

Reinigen Sie das Toy vor und nach dem Gebrauch mit Sexspielzeugreiniger und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verstauen.

Wenn Sie Ihr Toy ein paar Tage lang nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

Um die Batterien in der Steuerung zu wechseln, entfernen Sie die Abdeckung an der Steuerung ggf. mithilfe eines Werkzeugs. Legen Sie 2 x AA-Batterien ein. Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue und verschließen Sie den Deckel wieder. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Von Kindern fernhalten.

WEITERE INFORMATIONEN:

Modellnummer: LH-6406

Erscheinungsdatum: 03/2025. Version 1.

EAN-Barcode: 5060057877425

Batterien erforderlich: 2 x AA (separat erhältlich)

Elektrische Leistung: 3,0V = 0,85A

Hergestellt in China für Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Deutschland.

KUNDENSERVICE:

customerareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

4

ES

Cómo utilizar tu plug anal vibrador

Antes del primer uso, lee las instrucciones de seguridad en el manual de seguridad. Conserva este manual para futuras consultas.

Desliza la parte trasera del mando e introduce dos pilas AA. Coloca de nuevo la parte trasera del mando.

Aplica lubricante anal de base acuosa sobre el juguete e introdúcelo suavemente en el ano.

Gira la rueda para activar las vibraciones y aumentar la intensidad. Gira la rueda hacia "OFF" para reducir la intensidad y apagar el juguete.

Usa la bomba para hinchar el plug anal hasta el tamaño deseado. Para liberar presión, pulsa el botón del lateral de la bomba.

Limpia el juguete antes y después de cada uso con un producto limpiador de juguetes eróticos y deja que se seque al aire antes de guardarlo.

En caso de no utilizar el juguete durante unos días, retira las pilas.

Para cambiar las pilas del mando, retira la tapa del mando con una herramienta si es necesario. Inserta 2 pilas AA. Sustituye las pilas usadas por las nuevas y cierra la tapa. Nunca mezcles pilas nuevas y usadas. Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

N.º de modelo: LH-6406

Fecha de emisión: 03/2025. Versión 1.

Código de barras EAN: 5060057877425

Pilas requeridas: 2 x AA (se venden por separado)

Pilas requeridas: 3,0V = 0,85A

Fabricado en China para Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Alemania.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

customerareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

5



Quick-Start Guide

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Anleitung

Guía de inicio rápido

English (EN)	2
Français (FR)	3
Deutsch (DE)	4
Español (ES)	5

LH-6406

Lovehoney Vibrating Inflatable
Butt Plug (4.5 Inch)

EN

How to use your vibrating butt plug

Please read the safety instructions in the Safety Guide before first use. Keep this manual for future reference.

Slide off the back of the controller and insert 2 x AA batteries. Slide the back of the controller back on.

Coat the toy with water-based anal lubricant and insert gently into the anus.

Turn the wheel to turn on and increase the intensity of the vibrations. Turn the wheel towards 'OFF' to decrease the intensity and turn off.

Use the pump to increase the girth of the butt plug until you find a size that suits you. To decrease the pressure, press the button on the side of the pump.

Clean before and after use with sex toy cleaner, and leave to air dry before storing.

If you're not going to use your toy for a few days, remove the batteries.

To change the batteries in the controller, remove the cover of the controller using a tool if required. Insert 2 x AA batteries. Replace the old batteries with the new and reseal cover. Never mix old and new batteries. Keep away from children.

MORE INFORMATION:

Model Number: LH-6406

Date of Issue: 03/2025. Version 1.

EAN Barcode: 5060057877425

Batteries Required: 2 x AA (sold separately)

Electrical Rating: 3.0V = 0.85A

Made in China for Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, Bath, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Germany.

CUSTOMER CARE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.co.uk

FR

Comment utiliser votre plug anal vibrant

Lire les consignes d'utilisation dans le guide de sécurité avant la première utilisation. Veuillez conserver ce dépliant à titre de référence.

Ouvrez la trappe à l'arrière de la télécommande en la faisant glisser et insérez 2 piles AA. Faites glisser à nouveau la trappe pour refermer la télécommande.

Recouvrez le sextoy de lubrifiant anal à base d'eau et insérez-le doucement dans l'anus.

Tournez la molette pour activer et augmenter l'intensité des vibrations. Tournez la molette en direction de la position "OFF" pour diminuer l'intensité et arrêter l'appareil.

Utilisez la pompe pour augmenter la circonférence du plug anal jusqu'à ce que vous trouviez la taille qui vous convient. Pour diminuer la pression, appuyez sur le bouton situé sur le côté de la pompe.

À nettoyer avec un nettoyant pour sextoys avant et après usage, à laisser sécher à l'air libre et à ranger.

En cas de non utilisation du sextoy pendant plusieurs jours, retirez les piles.

Pour changer les piles de la manette, retirez le couvercle de la manette en utilisant un outil si nécessaire. Insérer 2 piles AA. Remplacer les anciennes piles par les nouvelles, et refermer le couvercle. Ne jamais mélanger les anciennes et les nouvelles piles. Conserver hors de portée des enfants.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Référence produit : LH-6406

Date d'émission : 03/2025. Version 1.

Code-barres EAN : 5060057877425

Piles requises : 2 x AA (vendues séparément)

Caractéristiques électriques : 3.0V = 0,85A

Fabriqué en Chine pour Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, Bath, BA1 3EN, Royaume-Uni.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Allemagne.

SERVICE CLIENT :

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

BOX CONTENTS:

1 x vibrating butt plug, 1 x controller,
1 x quick-start guide, 1 x safety guide.

CONTENU DE LA BOÎTE :

1 plug anal vibrant, 1 manette,
1 x guide de démarrage rapide,
1 x guide de sécurité.

INHALT DER BOX:

1 x vibrierender Analplug,
1 x Steuergerät,
1 x Schnellstart-Anleitung,
1 x Sicherheitshandbuch.

CONTENIDO DE LA CAJA:

1 plug anal vibrador, 1 mando,
1 guía de inicio rápido,
1 manual de seguridad.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr