FR Comment utiliser votre anneau cock ring vibrant télécommandé

Lire les consignes d'utilisation dans le guide de sécurité avant la première utilisation. Veuillez conserver ce dépliant à titre de référence.

Chargez le vibromasseur en branchant le câble USB sur un port USB et le connecteur électrique sur la base du sextoy. Le temps de charge complète du sextoy est d'environ 120 minutes pour jusqu'à 60 minutes d'utilisation.

Ouvrez le couvercle de la télécommande et insérez 1 pile AAA.

Enduisez le jouet de lubrifiant à base d'eau.

Ne pas utiliser avec du lubrifiant à base de silicone.

Étirez un anneau sur le pénis jusqu'à la base de l'érection.

Étirez l'autre anneau sur les testicules et fixez-le en place.

Pour utiliser sans la télécommande :

Appuyez sur le bouton du sextoy et maintenez-le enfoncé pour le mettre en veille.

Appuyez de nouveau pour activer les vibrations, et appuyez de manière répétée pour parcourir les 3 vitesses et 7 modes de vibration.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre.

Pour utiliser avec la télécommande :

Appuyez sur le bouton du sextoy et maintenez-le enfoncé pour le mettre en veille.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour explorer les 3 vitesses et les 7 modes.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande et maintenez-le enfoncé pour désactiver les vibrations.

Appuyez sur le bouton d'alimentation du sextoy et maintenez-le enfoncé pour l'éteindre.

Pour activer la fonction de verrouillage de voyage, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes lorsque le sex toy est éteint. Le voyant clignotera alors pour indiquer que le verrouillage est activé. Répétez l'opération pour le désactiver. Charger votre sex toy désactivera également le verrouillage.

À nettoyer avec un nettoyant pour sextoys avant et après usage, à laisser sécher à l'air libre et à ranger.

En cas de non utilisation du sextoy pendant plusieurs jours, retirez la pile.

DE So verwenden Sie Ihren vibrierenden Penisring mit Fernbedienung

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise in der Sicherheitsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Laden Sie den Vibrator auf, indem Sie das USBKabel in eine USB-Ladestation und den elektrischen Anschluss in die Basis des Toys stecken. Es dauert etwa 120 Minuten, bis der Vibrator vollständig aufgeladen ist, und Sie können damit bis zu 60 Minuten lang spielen.

Öffnen Sie die Rückseite der Fernbedienung und legen Sie eine AAA-Batterie ein.

Benetzen Sie das Spielzeug mit Gleitmittel auf Wasserbasis.

Nicht mit Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden.

Ziehen Sie eine Schlaufe über den Penis und bis zur Peniswurzel.

Ziehen Sie die andere Schlaufe über die Hoden und fixieren Sie sie.

Zur Verwendung ohne Fernbedienung:

Halten Sie die Taste am Toy gedrückt, um es in den Standby-Modus zu versetzen.

Drücken Sie erneut, um die Vibrationen zu starten, und drücken Sie weiter, um durch die 3 Geschwindigkeiten und 7 Muster zu wechseln.

Zum Ausschalten drücken und halten.

Zur Verwendung mit der Fernbedienung:

Halten Sie die Taste am Toy gedrückt, um es in den Standby-Modus zu versetzen.

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung, um die 3 verschiedenen Geschwindigkeiten und 7 Vibrationsmuster durchzugehen.

Halten Sie den Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung gedrückt, um die Vibration auszuschalten.

Halten Sie den Ein-/Ausschalter am Spielzeug gedrückt, um es auszuschalten.

Um die Reisesicherung zu aktivieren, halten Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt, während das Spielzeug ausgeschaltet ist. Die Leuchte sollte aufblinken, um anzuzeigen, dass die Reisesicherung aktiviert ist. Zum Deaktivieren wiederholen. Wenn Sie Ihr Spielzeug aufladen, wird auch die Reisesicherung deaktiviert.

Reinigen Sie das Toy vor und nach dem Gebrauch mit Sexspielzeugreiniger und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verstauen.

Wenn Sie Ihr Toy ein paar Tage lang nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus.

ES Cómo utilizar tu anillo vibrador para pene con mando a distancia

Antes del primer uso, lee las instrucciones de seguridad en el manual de seguridad. Conserva este manual para futuras consultas.

Carga el vibrador conectando el cable USB a un puerto de carga USB y el conector eléctrico a la base del juguete. El juguete tardará unos 120 minutos en cargarse por completo, proporcionando una autonomía de hasta 60 minutos.

Abre la tapa trasera del mando a distancia y coloca 1 pila AAA.

Aplica lubricante a base de agua en el juguete.

No usar con lubricante a base de silicona.

Estira uno de los anillos y deslízalo hasta la base del pene en erección.

Estira el otro anillo y colócalo en los testículos.

Uso sin mando a distancia:

Mantén pulsado el botón del juguete para ponerlo en modo reposo.

Pulsa de nuevo para que empiece a vibrar y continúa pulsando para alternar entre las 3 velocidades y los 7 modos de vibración.

Mantén pulsado el botón para apagarlo.

Uso con mando a distancia:

Mantén pulsado el botón del juguete para ponerlo en modo reposo.

Pulsa el botón de encendido del mando a distancia para alternar entre las 3 velocidades y los 7 patrones.

Mantén pulsado el botón de encendido del mando a distancia para parar la vibración.

Mantén pulsado el botón de encendido del juguete para apagarlo.

Para activar el seguro, mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos cuando el juguete esté apagado. La luz parpadeará para indicar que se ha activado el seguro. Repite para desactivarlo. Al cargar el juguete, se desactivará el seguro.

Limpia el juguete antes y después de cada uso con un producto limpiador de juguetes eróticos y deja que se seque al aire antes de guardarlo. En caso de no utilizar el juguete durante unos días, retira la pila.

RU Как пользоваться

Виброкольцо для пениса с дистанционным управлением

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкциями по безопасности в руководстве по безопасности. Сохраните эту инструкцию на будущее.

Зарядите вибратор, вставив USB-кабель в зарядное устройство USB, а электрический разъем - в основание игрушки. Продолжительность полного цикла зарядки составляет около 120 минут. Полностью заряженный аккумулятор позволяет использовать игрушку до 60 минут.

Откройте крышку на обратной стороне дистанционного управления и вставьте одну батарейку AAA.

Нанесите на игрушку лубрикант на водной основе.

Не используйте силиконовый лубрикант.

Натяните одно кольцо на пенис до основания.

Натяните второе кольцо на яички и зафиксируйте.

Использование без пульта дистанционного управления

Нажмите и удерживайте кнопку на игрушке, чтобы перевести ее в режим ожидания.

Нажмите кнопку снова, чтобы включить вибрацию. Продолжайте нажимать кнопку для переключения между 3 скоростями и 7 режимами вибрации.

Чтобы выключить игрушку, нажмите и удерживайте кнопку.

Использование с пультом дистанционного управления.

Нажмите и удерживайте кнопку на игрушк.

Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать 3 скоростями и 7 режимами вибрации.

Чтобы выключить вибрацию, нажмите и удерживайте кнопку питания на пульте дистанционного управления.

Чтобы выключить игрушку, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Чтобы активировать дорожную блокировку, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, когда игрушка выключена. О включении блокировки сообщит мигающий световой индикатор. Для выключения режима дорожной блокировки повторите процедуру. Для отключения дорожной блокировки повторите процедуру или поставьте игрушку на зарядку.

До и после использования промойте специальным средством для мытья секс-игрушек и дайте высохнуть, прежде чем убирать на хранение.

Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение нескольких дней, извлеките батарейку.

SCN 如何使用
震动阴茎环

初次使用前，请仔细阅读安全手册中的安全
说明。请保留本手册以备日后参阅。

将USB充电线插入USB充电接口，并将接 头插入玩
具的底座，即可开始充电。玩具完成充电大约需要
120分钟，充 满电后使用时间长达60分钟。

打开遥控器背面的电池盒，放入1节AAA电池 （7号电池）。

为玩具涂抹水溶性润滑剂。

请勿使用硅基润滑剂。

将一个环拉伸延展开，套入勃起阴茎并滑到阴茎根部。

将另一个环拉伸开，将睾丸分别套入并固定到位。

不使用遥控器：

长按玩具上的按钮，可使其进入待机模式。

再次按动按键即可开始振动，继续按动按键
可 在3种速度和7种模式之间切换。

长按即可关闭。

使用遥控器：

长按玩具上的按钮，可使其进入待机模式。

按下遥控器上的电源按钮，可切换 3 种速度和 7 种模式。

长按遥控器上的按键 即可停止震动。

长按玩具上的电源按钮可将其关闭。

在玩具关闭状态下长按电源键5秒钟可开启旅 行
锁。电源指示灯将闪烁提醒您旅行锁已开
启。再次双击电源键即可关闭旅行锁。

使用前后请用情趣玩具清洁剂进行清洁，待自然晾干后存放。

如连续几天不使用玩具，请取出电池。

Lovehoney®
the sexual happiness people™

Remote control cock ring

Operating Manual

22
PAP

FR

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr