Alpha Surge

ROTATING, SUCKING MASTURBATOR

321804

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя
ZH 用户手册
JA ユーザーマニュアル

V.180825/3309

English	**08**
Nederlands	**12**
Deutsch	**16**
Français	**20**
Español	**24**
Italiano	**28**
Norsk	**32**
Polski	**35**
Русский	**39**
中文	**43**
日本語	**46**

EN Specifications

Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), silicone, Thermoplastic Elastomer (TPE) | Dimensions: 27 x 9 x 9 cm / 10.63 x 3.54 x 3.54 inches | Weight: 940 g / 33.15 oz | Waterproof: No | Battery: Lithium Ion, 2000 mAh, 7.4V, rechargeable | Accessoires: includes USB charging cable | Charging time: approx. 3.5 hours | Operating time: approx. 3.5 hours | Max. Noise level: <65dB | Function: 6 suction, 6 rotation, 6 combination

NL Specificaties

Materialen: Acrylonitril-Butadieen-Styreen (ABS), siliconen, Thermoplastisch Elastomeer (TPE) | Afmetingen: 27 x 9 x 9 cm / 10.63 x 3.54 x 3.54 inches | Gewicht: 940 g / 33.15 oz | Waterdicht: Nee | Batterij: Lithium-ion, 2000 mAh, 7.4V, oplaadbaar | Accessoires: inclusief USB-oplaadkabel | Oplaadtijd: ca. 3,5 uur | Gebruiksduur: ca. 3,5 uur | Max. geluidsniveau: <65dB | Functies: 6 zuigstanden, 6 rotatiestanden, 6 combinatiestanden

DE Spezifikationen

Materialien: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon, Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Maße: 27 x 9 x 9 cm / 10.63 x 3.54 x 3.54 inches | Gewicht: 940 g / 33.15 oz | Wasserdicht: Nein | Batterie: Lithium-Ionen, 2000 mAh, 7.4V, wiederaufladbar | Zubehör: inkl. USB-Ladekabel | Ladezeit: ca. 3,5 Stunden | Betriebszeit: ca. 3,5 Stunden | Max. Geräuschpegel: <65dB | Funktionen: 6 Saugmodi, 6 Rotationen, 6 Kombinationen

FR Spécifications

Matériaux: Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS), silicone, Élastomère thermoplastique (TPE) | Dimensions: 27 x 9 x 9 cm / 10.63 x 3.54 x 3.54 inches | Poids: 940 g / 33.15 oz | Étanchéité: Non | Batterie: Lithium-ion, 2000 mAh, 7.4V, rechargeable | Accessoires: câble de chargement USB inclus | Temps de charge: env. 3,5 heures | Autonomie: env. 3,5 heures | Niveau sonore max.: <65dB | Fonctions: 6 modes de succion, 6 rotations, 6 combinaisons

ES Especificaciones

Materiales: Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), silicona, Elastómero Termoplástico (TPE) | Dimensiones: 27 x 9 x 9 cm / 10.63 x 3.54 x 3.54 inches | Peso: 940 g / 33.15 oz | Resistencia al agua: No | Batería: Ion de litio, 2000 mAh, 7.4V, recargable | Accesorios: incluye cable de carga USB | Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas | Tiempo de uso: aprox. 3,5 horas | Nivel máximo de ruido: <65dB | Funciones: 6 modos de succión, 6 de rotación, 6 combinados

IT Specifiche

Materiali: Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), silicone, Elastomero Termoplastico (TPE) | Dimensioni: 27 x 9 x 9 cm / 10.63 x 3.54 x 3.54 inches | Peso: 940 g / 33.15 oz | Impermeabile: No | Batteria: Ioni di litio, 2000 mAh, 7.4V, ricaricabile | Accessori: incluso cavo di ricarica USB | Tempo di ricarica: ca. 3,5 ore | Autonomia: ca. 3,5 ore | Livello massimo di rumore: <65dB | Funzioni: 6 modalità di suzione, 6 rotazioni, 6 combinazioni

NO Spesifikasjoner

Materialer: Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS), silikon, Termoplastisk elastomer (TPE) | Mål: 27 x 9 x 9 cm / 10.63 x 3.54 x 3.54 inches | Vekt: 940 g / 33.15 oz | Vanntett: Nei | Batteri: Litium-ion, 2000 mAh, 7.4V, oppladbart | Tilbehør: inkluderer USB-ladekabel | Ladetid: ca. 3,5 timer | Brukstid: ca. 3,5 timer | Maks. støynivå: <65dB | Funksjoner: 6 sugemodus, 6 rotasjoner, 6 kombinasjoner

PL Specyfikacje

Materiał: Akrylonitryl-Butadien-Styren (ABS), silikon, Termoplastyczny elastomer (TPE) | Wymiary: 27 x 9 x 9 cm / 10.63 x 3.54 x 3.54 inches | Waga: 940 g / 33.15 oz | Wodoodporność: Nie | Bateria: Litowo-jonowa, 2000 mAh, 7.4V, ładowalna | Akcesoria: zawiera kabel ładujący USB | Czas ładowania: ok. 3,5 godziny | Czas pracy: ok. 3,5 godziny | Maks. poziom hałasu: <65dB | Funkcje: 6 trybów ssania, 6 rotacji, 6 kombinacji

RU Характеристики

Материал: Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS), силикон, термопластичный эластомер (TPE) | Размеры: 27 x 9 x 9 см / 10.63 x 3.54 x 3.54 дюйма | Вес: 940 г / 33.15 унции | Водонепроницаемость: Нет | Батарея: литий-ионная, 2000 мАч, 7.4 В, перезаряжаемая | Аксессуары: включает USB-кабель для зарядки | Время зарядки: прибл. 3,5 часа | Время работы: прибл. 3,5 часа | Уровень шума: <65 дБ | Функции: 6 режимов всасывания, 6 режимов вращения, 6 комбинированных режимов

ZH 规格

材质: 丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS)、硅胶、热塑性弹性体 (TPE) | 尺寸: 27 x 9 x 9 厘米 / 10.63 x 3.54 x 3.54 英寸 | 重量: 940 克 / 33.15 盎司 | 防水: 否 | 电池: 锂离子电池, 2000 mAh, 7.4V, 可充电 | 配件: 包含 USB 充电线 | 充电时间: 约 3.5 小时 | 使用时间: 约 3.5 小时 | 最大噪音: <65dB | 功能: 6 种吸力, 6 种旋转, 6 种组合

JA 仕様

素材: アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)、シリコーン、熱可塑性エラストマー (TPE) | 寸法: 27 x 9 x 9 cm / 10.63 x 3.54 x 3.54 インチ | 重量: 940 g / 33.15 oz | 防水: 不可 | バッテリー: リチウムイオン、2000 mAh、7.4V、充電式 | 付属品: USB充電ケーブル付属 | 充電時間: 約3.5時間 | 連続使用時間: 約3.5時間 | 最大騒音レベル: <65dB | 機能: 6種類の吸引、6種類の回転、6種類の組み合わせ

English

User manual

Intended use
Alpha Surge is a mastubator with rotation and suction functionality. Enjoy, one, the other, or both at the same time. The product is intended for external stimulation of the penis. Please note that the masturbator is not waterproof, so it is not safe to use it in the bath or shower.

Before use
This product is fully rechargeable via a USB-C lead that connects directly to your computer or adapter plug. The USB-C port is located on the bottom of the toy for charging. To indicate successful charging, the light on the power button will flash. Once fully charged, the light will remain steady. When the battery is low, the light will flash again to signal that the product needs to be recharged. Open the masturbator cup, unscrew the lid and add a generous amount of water-based lubricant. Then attach the masturbator cup to the base by placing it inside, opening outwards.

How to use
We recommend familiarising yourself with all available settings before first use to ensure an optimal experience. This product features 6 rotation speeds, 6 suction modes, and 6 combination modes. To turn the device on, press and hold the power button for 1.5 seconds. When activating suction mode, the suction icon will illuminate. Press the function button to cycle through the 6 suction modes. For rotation mode, press the power button briefly; the rotation icon will light up. Press the function button to explore all 6 rotation patterns. For combination mode, press the power button again;

the combination icon will light up. Press the function button to experience the 6 combined settings. To power off, press and hold the power button for 1.5 seconds.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oil can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
After use, carefully remove the sleeve from the masturbator by gently pulling it out. This part is waterproof, so it can be washed with lukewarm water and a mild soap or toy cleaner. Dab it dry with a lint-free cloth or towel, or leave it out to air dry. The other parts of the masturbator—the electronic components and the casing—are not waterproof. Clean these parts by wiping them with a damp cloth. Ensure that the electronics never come into contact with water, as this can damage the device. Before reinserting the sleeve into the masturbator, make sure it is completely dry, then gently push it back into place.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other electric toys.

Safety instructions
Use the product only with water-based lubricant and carefully insert your penis into the inner part of the product. Do not use the product under the following conditions: if the skin is swollen, irritated, or inflamed; after operations in the pelvic area; if any of

the components are damaged; or if you are allergic to any of the materials or are aware of any such allergy. If you suffer from cardiovascular conditions, consult your doctor before use as a precaution. If pain or discomfort occurs during use, stop using the product immediately and refrain from further use. Do not use the product on the neck area and do not use it together with other vibrating toys. Do not share the product with others to avoid the transmission of diseases and infections. Do not charge or use the product if either the product or the charging cable is damaged. Do not use the product while it is charging, as this may result in electric shock. Keep the charging cable away from water to avoid the risk of electric shock. Only use the charging cable with adapters that have short-circuit protection to prevent fire hazards. Moisture can damage the motor. If moisture enters the interior of the product, switch it off immediately and open it if possible. The product must only be used when completely dry on the inside. In case of overheating, switch the product off immediately and allow it to cool down before further use. Do not clean with products that contain alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. The product is intended for use on the penis. Use the product only as intended and according to its functional description.

Disposal information

Avoid creating unnecessary waste. Never dispose of your used toy with household waste, as this would lead to the loss of valuable raw materials and the release of harmful substances during incineration. Return the toy after use to a public collection point or to a location where electrical and electronic devices are sold. Follow local disposal regulations. The symbol of a crossed-out wheeled bin indicates that

electrical and electronic devices must be collected separately from household waste. As a distributor of electrical and electronic equipment, we are legally obliged to accept and facilitate the return of such devices free of charge. Please contact customer service.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Nederlands

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik
Alpha Surge is een masturbator met rotatie- en zuigfuncties. Geniet van rotatie, zuiging of beide tegelijk. Het product is bedoeld voor uitwendige stimulatie van de penis. Let op: de masturbator is niet waterdicht en mag daarom niet in bad of onder de douche worden gebruikt.

Voor gebruik
Dit product is volledig oplaadbaar via een USB-C-kabel die rechtstreeks op je computer of een adapterplug wordt aangesloten. De USB-C-poort bevindt zich aan de onderkant van het speeltje. Tijdens het opladen knippert het lampje op de aan/uitknop. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, blijft het lampje continu branden. Wanneer de batterij bijna leeg is, begint het lampje opnieuw te knipperen om aan te geven dat opladen nodig is. Open de masturbatorcup, draai het deksel los en breng een royale hoeveelheid glijmiddel op waterbasis aan. Plaats vervolgens de cup terug in de basis met de opening naar buiten gericht.

Gebruik
We raden aan om vóór het eerste gebruik vertrouwd te raken met alle instellingen om een optimale ervaring te garanderen. Dit product beschikt over 6 rotatiesnelheden, 6 zuigmodi en 6 combinatiestanden. Houd de aan/uitknop 1,5 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Bij activering van de zuigmodus licht het zuigicoon op. Druk op de functietoets om door de 6 zuigmodi te bladeren. Voor rotatiestand druk je kort op de aan/uitknop; het rotatie-icoon licht op. Druk vervolgens op de functietoets om de 6 rotatiepatronen te

ervaren. Voor de combinatiestand druk je opnieuw op de aan/uitknop; het combinatie-icoon licht op. Druk op de functietoets om de 6 gecombineerde standen te ontdekken. Houd de aan/uitknop 1,5 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen of massageoliën kunnen het materiaal aantasten en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Verwijder na gebruik voorzichtig de sleeve uit de masturbator door deze langzaam eruit te trekken. Dit onderdeel is waterdicht en kan worden gereinigd met lauwwarm water en milde zeep of een toycleaner. Dep droog met een pluisvrije doek of handdoek, of laat aan de lucht drogen. De overige delen van de masturbator – de elektronische componenten en de behuizing – zijn niet waterdicht. Maak deze onderdelen schoon met een vochtige doek en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met water, om schade te voorkomen. Voordat je de sleeve terugplaatst, moet deze volledig droog zijn. Duw deze daarna voorzichtig terug in de behuizing.

Opbergen
Berg het product veilig op op een droge, donkere plek, uit de buurt van extreme temperaturen, kinderen en dieren. Gebruik een toybag om het speeltje te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar het product niet direct naast andere elektronische speeltjes.

Veiligheidsinstructies
Gebruik dit product uitsluitend met glijmiddel op waterbasis en breng de penis voorzichtig in het

binnenste deel van het apparaat. Gebruik het product niet in de volgende gevallen: bij een gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid; na operaties in het bekkengebied; als onderdelen beschadigd zijn; of bij bekende allergieën voor de gebruikte materialen. Raadpleeg bij hart- en vaatziekten eerst een arts voordat je het product gebruikt. Stop het gebruik onmiddellijk bij pijn of ongemak. Gebruik het product niet op de hals en niet in combinatie met andere vibrerende speeltjes. Deel het product niet met anderen om overdracht van ziektes of infecties te voorkomen. Gebruik of laad het product niet als het apparaat of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het opladen om risico op elektrische schokken te voorkomen. Houd de oplaadkabel uit de buurt van water. Gebruik alleen adapters met kortsluitbeveiliging om brandgevaar te vermijden. Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht binnendringt, schakel het product direct uit en open het indien mogelijk. Gebruik het pas weer als het volledig droog is van binnen. Bij oververhitting direct uitschakelen en eerst laten afkoelen. Reinig het product niet met alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen. Niet geschikt voor reiniging in de wasmachine of vaatwasser. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik op de penis en dient alleen volgens de gebruiksaanwijzing te worden gebruikt.

Afvalverwerking

Vermijd onnodig afval. Gooi je gebruikte speeltje nooit bij het huisvuil, om verlies van waardevolle grondstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen bij verbranding te voorkomen. Lever het speeltje in bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij een winkel die elektrische en elektronische apparaten verkoopt. Volg de lokale afvalverwerkingsvoorschriften. Het symbool van de doorgestreepte afvalbak geeft aan

dat elektrische apparaten apart moeten worden ingezameld. Als distributeur van elektrische apparaten zijn wij wettelijk verplicht deze kosteloos terug te nemen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Deutsch

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck
Alpha Surge ist ein Masturbator mit Rotations- und Saugfunktion. Du kannst die Rotation, die Saugfunktion oder beides gleichzeitig genießen. Das Produkt ist zur äußeren Stimulation des Penis vorgesehen. Bitte beachte, dass der Masturbator nicht wasserdicht ist und daher nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden darf.

Vor Gebrauch
Dieses Produkt ist vollständig über ein USB-C-Kabel aufladbar, das direkt mit deinem Computer oder einem Adapter verbunden wird. Der USB-C-Anschluss befindet sich an der Unterseite des Toys. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigeleuchte am Power-Button. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige durchgehend. Wenn der Akku fast leer ist, beginnt die Leuchte erneut zu blinken. Öffne den Masturbatorbecher, schraube den Deckel ab und gib eine großzügige Menge wasserbasiertes Gleitmittel hinein. Setze den Becher anschließend mit der Öffnung nach außen wieder in die Basis ein.

Gebrauch
Wir empfehlen dir, dich vor dem ersten Gebrauch mit allen Einstellungen vertraut zu machen, damit du von Anfang an das beste Erlebnis hast. Dieses Produkt verfügt über 6 Rotationsgeschwindigkeiten, 6 Saugmodi und 6 Kombinationsmodi. Halte den Power-Button 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Beim Aktivieren der Saugfunktion leuchtet das Saug-Symbol auf. Drücke die Funktionstaste, um durch die 6 Saugmodi zu wechseln. Für den Rotationsmodus drückst du

den Power-Button kurz; das Rotationssymbol leuchtet auf. Drücke dann die Funktionstaste, um alle 6 Rotationsmuster auszuprobieren. Für den Kombinationsmodus drückst du den Power-Button erneut; das Kombinationssymbol leuchtet auf. Drücke die Funktionstaste, um die 6 kombinierten Modi zu erleben. Um das Gerät auszuschalten, halte den Power-Button erneut 1,5 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende ein Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel oder Massageöle können das Material beschädigen und sollten daher nicht verwendet werden.

Reinigung
Nach dem Gebrauch ziehst du die Sleeve vorsichtig aus dem Masturbator heraus. Dieser Teil ist wasserdicht und kann mit lauwarmem Wasser und milder Seife oder einem Toycleaner gereinigt werden. Tupfe sie anschließend mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken oder lasse sie an der Luft trocknen. Die restlichen Teile des Masturbators – die Elektronik und das Gehäuse – sind nicht wasserdicht. Wische diese mit einem feuchten Tuch ab, achte aber darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Elektronik gelangt. Setze die Sleeve erst wieder ein, wenn sie vollständig trocken ist, und drücke sie dann vorsichtig zurück in das Gehäuse.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt an einem trockenen, dunklen Ort auf, fern von extremen Temperaturen sowie außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende einen Toybag, um das Toy vor Staub und Kratzern zu schützen. Lege es nicht direkt neben andere elektrische Toys.

Deutsch

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt nur mit wasserbasiertem Gleitmittel und führe deinen Penis vorsichtig in den inneren Teil des Geräts ein. Benutze das Produkt nicht, wenn: deine Haut gereizt, entzündet oder geschwollen ist; du kürzlich operiert wurdest (Beckenbereich); Komponenten beschädigt sind; oder du allergisch auf die verwendeten Materialien reagierst. Wenn du an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leidest, sprich vor der Anwendung mit deinem Arzt. Bei Schmerzen oder Unwohlsein beende die Nutzung sofort. Verwende das Produkt nicht am Hals oder zusammen mit anderen vibrierenden Toys. Teile das Produkt nicht mit anderen, um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Lade oder benutze das Produkt nicht, wenn das Gerät oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende das Produkt nicht während des Ladevorgangs – Stromschlaggefahr. Halte das Ladekabel stets von Wasser fern. Nutze nur Adapter mit Kurzschlussschutz, um Brandgefahr zu vermeiden. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Wenn Feuchtigkeit ins Innere gelangt, schalte das Gerät sofort aus und öffne es, wenn möglich. Verwende das Gerät erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist. Bei Überhitzung schalte das Gerät sofort aus und lasse es vollständig abkühlen. Reinige das Produkt nicht mit Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder anderen aggressiven Mitteln. Nicht geeignet für die Reinigung in Wasch- oder Spülmaschine. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung am Penis bestimmt. Benutze es nur gemäß Anleitung.

Entsorgung
Vermeide unnötigen Müll. Entsorge das Gerät niemals im Hausmüll, da dies zum Verlust wertvoller Rohstoffe und zur Freisetzung schädlicher Substanzen führen kann. Gib das Produkt nach

Gebrauch bei einer öffentlichen Sammelstelle oder bei einem Händler für Elektrogeräte ab. Befolge die örtlichen Entsorgungsvorschriften. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektrogeräte getrennt vom Hausmüll gesammelt werden müssen. Als Händler von Elektrogeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, diese kostenfrei zurückzunehmen. Kontaktiere dazu unseren Kundenservice.

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Mode d’emploi

Utilisation prévue
Alpha Surge est un masturbateur doté de fonctions de rotation et de succion. Profitez de la rotation, de la succion, ou des deux en même temps. Ce produit est conçu pour la stimulation externe du pénis. Veuillez noter que le masturbateur n’est pas étanche et ne doit donc pas être utilisé dans le bain ou sous la douche.

Avant utilisation
Ce produit est entièrement rechargeable à l’aide d’un câble USB-C à connecter directement à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur. Le port USB-C se trouve sur la base du jouet. Lors de la charge, le voyant lumineux du bouton d’alimentation clignote. Une fois la charge terminée, le voyant reste allumé de façon continue. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote à nouveau pour indiquer qu’une recharge est nécessaire. Ouvrez la coupelle du masturbateur, dévissez le couvercle et ajoutez une quantité généreuse de lubrifiant à base d’eau. Replacez ensuite la coupelle dans la base, avec l’ouverture orientée vers l’extérieur.

Utilisation
Nous vous recommandons de vous familiariser avec tous les réglages avant la première utilisation, afin de profiter d’une expérience optimale. Ce produit dispose de 6 vitesses de rotation, 6 modes de succion et 6 modes combinés. Pour allumer l’appareil, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde. Lorsque la fonction de succion est activée, l’icône de succion s’allume. Appuyez sur le bouton de fonction pour parcourir les 6 modes de succion. Pour activer la rotation, appuyez

brièvement sur le bouton d'alimentation : l'icône de rotation s'allume. Appuyez sur le bouton de fonction pour explorer les 6 motifs de rotation. Pour passer en mode combiné, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation : l'icône combinée s'allume. Appuyez sur le bouton de fonction pour découvrir les 6 modes combinés. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde.

Lubrifiant
Utilisez un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants ou huiles de massage peuvent endommager le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage
Après utilisation, retirez délicatement la gaine du masturbateur en la tirant doucement. Cette partie est étanche et peut être nettoyée à l'eau tiède avec un savon doux ou un nettoyant pour jouets. Séchez-la avec un chiffon non pelucheux ou une serviette, ou laissez-la sécher à l'air libre. Les autres parties du masturbateur – composants électroniques et boîtier – ne sont pas étanches. Nettoyez-les avec un chiffon humide et veillez à ce qu'aucune partie électronique n'entre en contact avec de l'eau. Avant de réinsérer la gaine, assurez-vous qu'elle soit complètement sèche, puis replacez-la soigneusement dans le boîtier.

Stockage
Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez une housse de rangement pour protéger le jouet de la poussière et des rayures. Ne le rangez pas à côté d'autres jouets électroniques.

Français

Consignes de sécurité
N'utilisez ce produit qu'avec un lubrifiant à base d'eau et insérez doucement votre pénis dans la partie interne de l'appareil. N'utilisez pas le produit si : la peau est enflée, irritée ou inflammée ; vous avez subi une opération dans la région pelvienne ; des composants sont endommagés ; ou vous êtes allergique à l'un des matériaux. Si vous souffrez de problèmes cardiovasculaires, consultez votre médecin avant utilisation. En cas de douleur ou d'inconfort, arrêtez immédiatement l'utilisation. N'utilisez pas le produit sur la zone du cou et ne l'utilisez pas avec d'autres jouets vibrants. Ne partagez pas le produit afin d'éviter toute transmission de maladies ou d'infections. N'utilisez ni ne rechargez le produit si lui-même ou le câble de chargement est endommagé. Ne l'utilisez jamais pendant la charge – risque de choc électrique. Gardez le câble de chargement à l'écart de l'eau. Utilisez uniquement des adaptateurs avec protection contre les courts-circuits pour éviter tout risque d'incendie. L'humidité peut endommager le moteur. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur, éteignez immédiatement l'appareil et ouvrez-le si possible. Ne l'utilisez que s'il est complètement sec à l'intérieur. En cas de surchauffe, éteignez immédiatement l'appareil et laissez-le refroidir. Ne nettoyez pas avec de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou toute autre substance corrosive. Ne convient pas au nettoyage en machine à laver ou au lave-vaisselle. Ce produit est conçu uniquement pour être utilisé sur le pénis. Utilisez-le uniquement selon sa description fonctionnelle.

Élimination
Évitez les déchets inutiles. Ne jetez jamais ce produit avec les ordures ménagères, car cela entraînerait une perte de matières premières

précieuses et l'émission de substances nocives lors de l'incinération. Rapportez-le dans un point de collecte local ou chez un revendeur d'équipements électriques. Suivez les consignes de tri en vigueur. Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés séparément. En tant que distributeur, nous sommes légalement tenus de reprendre ces appareils gratuitement. Veuillez contacter notre service client.

Besoin d'aide?
Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à contacter le service client:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Manual de usuario

Uso previsto
Alpha Surge es un masturbador con funciones de rotación y succión. Puedes disfrutar de la rotación, la succión o ambas al mismo tiempo. El producto está diseñado para la estimulación externa del pene. Ten en cuenta que el masturbador no es resistente al agua, por lo que no debe usarse en la bañera ni en la ducha.

Antes del uso
Este producto es completamente recargable mediante un cable USB-C que se conecta directamente a tu computadora o adaptador de corriente. El puerto USB-C se encuentra en la parte inferior del juguete. Durante la carga, la luz del botón de encendido parpadeará. Una vez que esté completamente cargado, la luz permanecerá encendida. Cuando la batería esté baja, la luz volverá a parpadear para indicar que es necesario cargarlo. Abre la copa del masturbador, desenrosca la tapa y aplica una cantidad generosa de lubricante a base de agua. Luego, coloca la copa nuevamente en la base con la abertura hacia afuera.

Uso
Recomendamos familiarizarte con todos los ajustes antes del primer uso para garantizar una experiencia óptima. Este producto cuenta con 6 velocidades de rotación, 6 modos de succión y 6 modos combinados. Para encender el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos. Al activar el modo de succión, se iluminará el ícono correspondiente. Pulsa el botón de función para recorrer los 6 modos de succión. Para activar el modo de rotación, pulsa

brevemente el botón de encendido; el ícono de rotación se encenderá. Pulsa el botón de función para explorar los 6 patrones de rotación. Para activar el modo combinado, pulsa nuevamente el botón de encendido; el ícono combinado se iluminará. Pulsa el botón de función para experimentar los 6 modos combinados. Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos.

Lubricante
Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material, por lo que no se recomienda su uso.

Limpieza
Después del uso, retira con cuidado la manga del masturbador tirando suavemente. Esta parte es resistente al agua y puede lavarse con agua tibia y jabón suave o un limpiador para juguetes. Sécala con un paño sin pelusa o una toalla, o déjala secar al aire libre. Las demás partes del masturbador —los componentes electrónicos y la carcasa— no son resistentes al agua. Límpialos con un paño húmedo, evitando que el agua entre en contacto con la electrónica, ya que podría dañar el dispositivo. Antes de volver a insertar la manga, asegúrate de que esté completamente seca y colócala nuevamente con cuidado en su lugar.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, alejado de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos. No lo guardes junto a otros juguetes eléctricos.

Español

Instrucciones de seguridad
Utiliza el producto únicamente con lubricante a base de agua e inserta tu pene con cuidado en la parte interna del dispositivo. No lo uses si la piel está hinchada, irritada o inflamada; después de cirugías en la zona pélvica; si algún componente está dañado; o si tienes alergia conocida a alguno de los materiales. Si padeces enfermedades cardiovasculares, consulta a tu médico antes de usarlo. Si experimentas dolor o incomodidad durante el uso, suspende el uso de inmediato. No lo utilices en el cuello ni en combinación con otros juguetes vibradores. No compartas el producto para evitar la transmisión de enfermedades e infecciones. No lo cargues ni lo uses si el dispositivo o el cable de carga están dañados. No utilices el producto mientras se está cargando, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Mantén el cable de carga alejado del agua. Usa únicamente adaptadores con protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el interior del producto, apágalo de inmediato y ábrelo si es posible. No lo uses hasta que esté completamente seco por dentro. En caso de sobrecalentamiento, apágalo de inmediato y deja que se enfríe antes de volver a usarlo. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para limpieza en lavadora o lavavajillas. Este producto está diseñado exclusivamente para su uso en el pene. Utilízalo solo como se describe en este manual.

Eliminación
Evita generar residuos innecesarios. Nunca deseches este producto con la basura doméstica, ya que se perderían materiales valiosos y se liberarían sustancias nocivas al incinerarlo. Llévalo a un

punto de recolección autorizado o a una tienda que acepte dispositivos eléctricos. Sigue las normativas locales de eliminación. El símbolo del contenedor tachado indica que los dispositivos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Como distribuidor de equipos eléctricos, estamos legalmente obligados a aceptar su devolución de forma gratuita. Por favor, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Manuale d’uso

Uso previsto
Alpha Surge è un masturbatore con funzionalità di rotazione e suzione. Puoi utilizzare la rotazione, la suzione oppure entrambe contemporaneamente. Il prodotto è destinato alla stimolazione esterna del pene. Si prega di notare che il masturbatore non è impermeabile e non deve essere utilizzato nella vasca da bagno o sotto la doccia.

Prima dell'uso
Questo prodotto è completamente ricaricabile tramite un cavo USB-C da collegare direttamente al computer o a un adattatore di corrente. La porta USB-C si trova nella parte inferiore del toy. Durante la ricarica, la luce sul pulsante di accensione lampeggerà. Una volta completata la ricarica, la luce rimarrà fissa. Quando la batteria è scarica, la luce inizierà a lampeggiare di nuovo per segnalare la necessità di ricarica. Apri la coppa del masturbatore, svita il coperchio e applica una generosa quantità di lubrificante a base d’acqua. Poi inserisci nuovamente la coppa nella base, con l’apertura rivolta verso l’esterno.

Utilizzo
Ti consigliamo di familiarizzare con tutte le impostazioni prima del primo utilizzo per garantire un'esperienza ottimale. Questo prodotto offre 6 velocità di rotazione, 6 modalità di suzione e 6 modalità combinate. Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi. Quando viene attivata la modalità di suzione, l’icona della suzione si illumina. Premi il pulsante funzione per scorrere le 6 modalità di suzione. Per attivare la modalità rotazione, premi

brevemente il pulsante di accensione; l'icona della rotazione si illumina. Premi quindi il pulsante funzione per esplorare i 6 schemi di rotazione. Per la modalità combinata, premi di nuovo il pulsante di accensione; si illumina l'icona combinata. Premi il pulsante funzione per provare le 6 modalità combinate. Per spegnere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi.

Lubrificante
Utilizza esclusivamente un lubrificante a base d'acqua. Altri tipi di lubrificanti o oli da massaggio possono danneggiare il materiale e sono pertanto sconsigliati.

Pulizia
Dopo l'uso, rimuovi delicatamente la sleeve dal masturbatore tirandola con attenzione. Questa parte è impermeabile e può essere lavata con acqua tiepida e sapone neutro oppure con un detergente per sex toy. Asciugala tamponandola con un panno privo di pelucchi o un asciugamano, oppure lasciala asciugare all'aria. Le altre parti del masturbatore — componenti elettronici e struttura esterna — non sono impermeabili. Puliscile con un panno umido evitando che l'acqua entri in contatto con l'elettronica. Prima di reinserire la sleeve nel masturbatore, assicurati che sia completamente asciutta, quindi spingila delicatamente di nuovo nella sua sede.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una sacca protettiva per ripararlo da polvere e graffi. Non conservarlo a contatto diretto con altri dispositivi elettronici.

Italiano

Istruzioni di sicurezza
Utilizza il prodotto solo con lubrificante a base d'acqua e inserisci con cautela il pene nella parte interna del dispositivo. Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: se la pelle è gonfia, irritata o infiammata; dopo interventi chirurgici nella zona pelvica; se qualche componente risulta danneggiato; se sei allergico a uno dei materiali. In caso di patologie cardiovascolari, consulta il medico prima dell'uso. Se avverti dolore o fastidio durante l'uso, interrompi immediatamente l'utilizzo. Non usare il prodotto sul collo e non utilizzarlo in combinazione con altri sex toy vibranti. Non condividere il prodotto con altre persone per evitare il rischio di trasmissione di infezioni. Non utilizzare o ricaricare il dispositivo se esso o il cavo di ricarica risultano danneggiati. Non usare il prodotto durante la ricarica per evitare il rischio di scosse elettriche. Tieni il cavo di ricarica lontano dall'acqua. Utilizza solo adattatori con protezione da cortocircuito per evitare rischi di incendio. L'umidità può danneggiare il motore. Se entra dell'umidità all'interno del dispositivo, spegnilo immediatamente e aprilo se possibile. Assicurati che sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo. In caso di surriscaldamento, spegni il dispositivo e lascialo raffreddare completamente. Non pulire il prodotto con alcool, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non è adatto al lavaggio in lavatrice o in lavastoviglie. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso sul pene. Utilizzalo solo secondo le istruzioni e per la funzione prevista.

Smaltimento
Evita di generare rifiuti inutili. Non gettare mai il prodotto nei rifiuti domestici, poiché ciò comporterebbe la perdita di materiali preziosi e il rilascio di sostanze nocive durante l'incenerimento. Restituiscilo a un punto di raccolta pubblico o

presso un rivenditore di dispositivi elettrici. Segui le normative locali sullo smaltimento. Il simbolo del contenitore barrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente dai rifiuti domestici. In quanto distributore, siamo legalmente obbligati ad accettare gratuitamente la restituzione di tali dispositivi. Contatta il nostro servizio clienti per maggiori informazioni.

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Brukermanual

Tilsiktet bruk
Alpha Surge er en masturbator med rotasjons- og sugefunksjon. Du kan nyte rotasjon, suging eller begge samtidig. Produktet er beregnet for utvendig stimulering av penis. Vær oppmerksom på at masturbatoren ikke er vanntett, og den må derfor ikke brukes i badekar eller dusj.

Før bruk
Produktet lades enkelt via en USB-C-kabel som kobles direkte til datamaskinen din eller en adapter. USB-C-porten finner du på undersiden av leketøyet. Når det lades, vil lyset på strømbryteren blinke. Når det er fulladet, lyser det konstant. Når batteriet begynner å bli tomt, blinker lyset igjen for å indikere at det er på tide å lade. Åpne masturbator-koppen, skru av lokket og påfør en generøs mengde vann-basert glidemiddel. Fest deretter koppen tilbake i basen med åpningen vendt utover.

Bruk
Vi anbefaler at du gjør deg kjent med alle innstill-ingene før første bruk for best mulig opplevelse. Produktet har 6 rotasjonshastigheter, 6 sugemo-duser og 6 kombinasjonsmoduser. Trykk og hold inne strømbryteren i 1,5 sekunder for å slå på enheten. Når sugemodus aktiveres, vil sugeikonet lyse. Trykk på funksjonsknappen for å bla gjennom de 6 sugemodusene. For å aktivere rotasjonsmodus, trykk raskt på strømbryteren – rotasjonsikonet tennes. Trykk på funksjonsknappen for å prøve de 6 rotasjonsmønstrene. For kombinasjonsmodus, trykk igjen på strømbryteren – kombinasjonsikonet lyser. Trykk på funksjonsknappen for å utforske de

6 kombinasjonsinnstillingene. For å slå av enheten, trykk og hold inne strømbryteren i 1,5 sekunder.

Glidemiddel
Bruk kun vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel eller massasjeoljer kan skade materialet og bør unngås.

Rengjøring
Etter bruk tar du forsiktig ut hylsen fra masturbatoren ved å trekke den rolig ut. Denne delen er vanntett og kan vaskes med lunkent vann og mild såpe eller en leketøyrens. Tørk med en lofri klut eller håndkle, eller la den lufttørke. De øvrige delene – de elektroniske komponentene og ytterskallet – er ikke vanntette. Tørk disse delene med en fuktig klut og sørg for at vann ikke kommer i kontakt med elektronikken. Før du setter inn hylsen igjen, må du kontrollere at den er helt tørr, og deretter trykke den forsiktig tilbake på plass.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et tørt og mørkt sted, unna ekstreme temperaturer og utilgjengelig for barn og dyr. Bruk gjerne en oppbevaringspose for å beskytte leketøyet mot støv og riper. Ikke oppbevar det sammen med andre elektriske leketøy.

Sikkerhetsinformasjon
Bruk produktet kun sammen med vannbasert glidemiddel og før penisen forsiktig inn i den indre delen av enheten. Ikke bruk produktet dersom huden er hoven, irritert eller betent, etter kirurgiske inngrep i bekkenområdet, hvis noen deler er skadet, eller hvis du er allergisk mot noen av materialene. Hvis du har hjerte- eller karsykdommer, bør du kontakte lege før bruk. Ved smerte eller ubehag, avslutt bruken umiddelbart. Ikke bruk produktet på halsen eller

sammen med andre vibrerende leketøy. Ikke del produktet med andre for å unngå smittefare. Ikke bruk eller lad produktet hvis det eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk produktet mens det lades – fare for elektrisk støt. Hold ladekabelen unna vann. Bruk kun adaptere med kortslutningsvern for å unngå brannfare. Fuktighet kan skade motoren. Hvis fuktighet kommer inn i produktet, slå det av og åpne det om mulig. Ikke bruk det igjen før det er helt tørt innvendig. Ved overoppheting, slå av produktet og la det kjøle seg ned. Ikke rengjør med alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Produktet er kun beregnet for bruk på penis. Bruk det kun som beskrevet.

Kassering
Unngå unødvendig avfall. Kast aldri dette produktet i husholdningsavfallet, da det kan føre til tap av verdifulle råmaterialer og utslipp av farlige stoffer ved forbrenning. Lever det inn til et godkjent innsamlingspunkt eller hos en forhandler av elektriske produkter. Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering. Symbolet med en overkrysset søppelbøtte viser at elektriske og elektroniske produkter må leveres inn separat. Som forhandler er vi juridisk forpliktet til å ta imot og håndtere slike produkter kostnadsfritt. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie
Alpha Surge to masturbator z funkcją rotacji i ssania. Możesz korzystać z rotacji, ssania lub obu funkcji jednocześnie. Produkt przeznaczony jest do zewnętrznej stymulacji penisa. Uwaga: masturbator nie jest wodoodporny, dlatego nie należy używać go w wannie ani pod prysznicem.

Przed użyciem
Produkt można w pełni naładować za pomocą przewodu USB-C podłączanego bezpośrednio do komputera lub wtyczki sieciowej. Port USB-C znajduje się na spodzie urządzenia. Podczas ładowania dioda na przycisku zasilania będzie migać. Po pełnym naładowaniu dioda będzie świecić światłem ciągłym. Gdy poziom baterii jest niski, dioda zacznie ponownie migać, sygnalizując potrzebę naładowania. Otwórz kubek masturbatora, odkręć pokrywkę i nałóż dużą ilość lubrykantu na bazie wody. Następnie umieść kubek z powrotem w podstawie, tak aby otwór był skierowany na zewnątrz.

Użytkowanie
Zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi ustawieniami przed pierwszym użyciem, aby zapewnić sobie jak najlepsze doświadczenie. Produkt oferuje 6 prędkości rotacji, 6 trybów ssania oraz 6 trybów kombinowanych. Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy. Po aktywacji trybu ssania zaświeci się odpowiednia ikona. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby przełączać się między 6 trybami ssania. Aby aktywować tryb rotacji, naciśnij krótko przycisk zasilania – zaświeci się ikona rotacji. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby

przetestować wszystkie 6 wzorów rotacji. Aby uruchomić tryb kombinowany, naciśnij ponownie przycisk zasilania – zaświeci się ikona kombinowana. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby korzystać z 6 trybów kombinowanych. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy.

Lubrykant
Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. Inne rodzaje lubrykantów oraz olejki do masażu mogą negatywnie wpłynąć na materiał i nie są zalecane.

Czyszczenie
Po użyciu delikatnie wyjmij wkładkę z masturbatora, ostrożnie ją wyciągając. Ta część jest wodoodporna i można ją umyć letnią wodą z łagodnym mydłem lub środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych. Osusz ją bezpyłową ściereczką lub ręcznikiem, albo pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Pozostałe części masturbatora – komponenty elektroniczne i obudowa – nie są wodoodporne. Czyść je wilgotną ściereczką, unikając kontaktu z wodą, aby nie uszkodzić urządzenia. Przed ponownym włożeniem wkładki upewnij się, że jest całkowicie sucha, a następnie delikatnie umieść ją z powrotem w obudowie.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od skrajnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj woreczka ochronnego, aby zabezpieczyć zabawkę przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj jej bezpośrednio obok innych urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności
Używaj produktu wyłącznie z lubrykantem na bazie wody i delikatnie wprowadź penisa do wewnętrznej

części urządzenia. Nie używaj produktu, jeśli skóra jest opuchnięta, podrażniona lub objęta stanem zapalnym; po operacjach w okolicy miednicy; jeśli którykolwiek z elementów jest uszkodzony; lub jeśli masz alergię na którykolwiek z materiałów. W przypadku schorzeń układu krążenia skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. W przypadku bólu lub dyskomfortu zaprzestań używania natychmiast. Nie używaj produktu na szyi ani jednocześnie z innymi wibrującymi zabawkami. Nie dziel się produktem z innymi osobami, aby uniknąć ryzyka zakażeń. Nie używaj ani nie ładuj urządzenia, jeśli ono lub kabel ładowania jest uszkodzony. Nie używaj urządzenia podczas ładowania – grozi to porażeniem prądem. Trzymaj kabel ładowania z dala od wody. Używaj tylko adapterów z zabezpieczeniem przed zwarciem, aby zapobiec pożarowi. Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się woda, natychmiast je wyłącz i, jeśli to możliwe, otwórz. Nie używaj ponownie, dopóki wnętrze nie będzie całkowicie suche. W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz urządzenie i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Nie czyść urządzenia alkoholem, silikonem, benzyną, acetonem ani innymi żrącymi substancjami. Nie nadaje się do mycia w pralce ani zmywarce. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na penisie. Używaj go zgodnie z przeznaczeniem i opisem funkcjonalnym.

Utylizacja

Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów. Nigdy nie wyrzucaj tego produktu do odpadów komunalnych, ponieważ prowadzi to do utraty cennych surowców i emisji szkodliwych substancji podczas spalania. Oddaj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów lub do sklepu z elektroniką. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Symbol przekreślonego

kosza na śmieci oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być zbierane oddzielnie od odpadów komunalnych. Jako dystrybutor urządzeń elektrycznych jesteśmy prawnie zobowiązani do bezpłatnego przyjęcia zwrotu takich produktów. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Руководство пользователя

Предназначение
Alpha Surge — это мастурбатор с функцией вращения и вакуумной стимуляции. Можно использовать вращение, вакуум или обе функции одновременно. Продукт предназначен для наружной стимуляции полового члена. Обрати внимание: мастурбатор не является водонепроницаемым, поэтому его нельзя использовать в ванной или душе.

Перед использованием
Устройство полностью перезаряжается с помощью кабеля USB-C, который подключается напрямую к компьютеру или сетевому адаптеру. Порт USB-C находится на нижней части игрушки. Во время зарядки индикатор на кнопке питания мигает. Когда зарядка завершена, индикатор светится постоянно. При низком уровне заряда индикатор снова начинает мигать, указывая на необходимость зарядки. Открой мастурбатор, открути крышку и нанеси щедрое количество лубриканта на водной основе. Затем установи чашу обратно в основание, направив отверстие наружу.

Использование
Мы рекомендуем ознакомиться со всеми настройками перед первым использованием, чтобы получить максимальное удовольствие. Устройство имеет 6 скоростей вращения, 6 режимов вакуумной стимуляции и 6 комбинированных режимов. Для включения удерживай кнопку питания в течение 1,5

секунд. При активации режима вакуума загорается соответствующий значок. Нажимай функциональную кнопку, чтобы переключаться между 6 вакуумными режимами. Для включения вращения нажми кнопку питания один раз — загорится значок вращения. Нажми функциональную кнопку, чтобы попробовать все 6 вращающихся режимов. Для включения комбинированного режима снова нажми кнопку питания — загорится значок комбинации. Нажимай функциональную кнопку, чтобы испытать 6 комбинированных режимов. Чтобы выключить устройство, удерживай кнопку питания 1,5 секунд.

Лубрикант
Используй только лубрикант на водной основе. Другие виды смазок или массажные масла могут повредить материал, поэтому их применение не рекомендуется.

Очистка
После использования аккуратно вытащи внутреннюю вставку (втулку) из мастурбатора. Эта часть является водонепроницаемой и может быть промыта тёплой водой с мягким мылом или специальным средством для очистки секс-игрушек. Высуши её с помощью безворсовой ткани или полотенца, либо дай высохнуть на воздухе. Остальные части — корпус и электронные компоненты — не являются водонепроницаемыми. Протирай их влажной тканью, избегая попадания влаги внутрь. Перед тем как вернуть втулку на место, убедись, что она полностью сухая, и осторожно вставь её обратно.

Хранение
Храни устройство в сухом и тёмном месте, вдали от резких температур и вне досягаемости детей и животных. Храни его в специальном чехле, чтобы защитить от пыли и царапин. Не размещай его рядом с другими электрическими приборами или игрушками.

Меры предосторожности
Используй устройство только с лубрикантом на водной основе и аккуратно вводи пенис во внутреннюю часть изделия. Не используй устройство, если кожа воспалена, раздражена или повреждена; после хирургических операций в области таза; если какие-либо компоненты сломаны; или если у тебя есть аллергия на материалы. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний проконсультируйся с врачом перед использованием. Если появятся боль или дискомфорт — прекрати использование немедленно. Не используй игрушку на шее и не совмещай её с другими вибрирующими устройствами. Не делись игрушкой с другими, чтобы избежать передачи инфекций. Не используй и не заряжай устройство, если оно или кабель повреждены. Не используй устройство во время зарядки — существует риск поражения электрическим током. Держи зарядный кабель подальше от воды. Используй только адаптеры с защитой от короткого замыкания, чтобы избежать риска возгорания. Влага может повредить мотор. Если вода попала внутрь, немедленно выключи устройство и по возможности открой его. Повторно использовать его можно только после полного высыхания. В случае перегрева выключи устройство и дождись его полного остывания. Не очищай изделие средствами,

содержащими спирт, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не мой его в стиральной или посудомоечной машине. Устройство предназначено исключительно для использования на пенисе. Применяй его только по назначению и в соответствии с описанием функций.

Утилизация
Избегай создания ненужных отходов. Никогда не выбрасывай устройство вместе с бытовым мусором, поскольку это приведёт к потере ценных материалов и выбросу вредных веществ при сжигании. Утилизируй устройство через специализированные пункты сбора или в магазинах электроники. Соблюдай местные правила утилизации. Символ зачёркнутого мусорного бака указывает на то, что электронные и электрические устройства следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Как дистрибьютор электрооборудования, мы обязаны принимать такие устройства обратно бесплатно. Обратись в службу поддержки клиентов.

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

用户手册

适用范围
Alpha Surge 是一款具备旋转和吸力功能的自慰器。你可以选择使用旋转模式、吸力模式，或两者同时使用。该产品专为阴茎的外部刺激而设计。请注意，本产品不防水，因此请勿在浴缸或淋浴中使用。

使用前
本产品可通过 USB-C 充电线充电，可直接连接至电脑或适配器插头。USB-C 充电口位于玩具底部。充电过程中，电源按钮上的灯会闪烁。充满电后，灯光将保持常亮。当电量低时，灯光会再次闪烁，表示需要充电。打开自慰器杯体，旋开盖子，在杯体内部添加足量水性润滑液。然后将自慰器杯体插入底座，保持开口朝外。

使用方法
建议你在首次使用前熟悉所有设置，以确保获得最佳使用体验。本产品具有 6 种旋转速度、6 种吸力模式和 6 种组合模式。长按电源按钮 1.5 秒开启设备。激活吸力模式时，吸力图标将亮起。按下功能按钮可切换 6 种吸力模式。若需使用旋转模式，快速按下电源按钮，旋转图标将亮起。按下功能按钮可探索 6 种旋转模式。再次快速按电源按钮可切换至组合模式，组合图标将亮起。按下功能按钮可体验 6 种组合模式。长按电源按钮 1.5 秒可关闭设备。

润滑液
请使用水性润滑液。其他类型的润滑液或按摩油可能会损坏材质，因此不建议使用。

清洁
使用后，请小心将内胆从自慰器中取出。此部分为防水材质，可用温水加中性肥皂或情趣用品专用清洁剂

清洗。使用无绒布或毛巾轻轻擦干，或自然风干。自慰器的其他部分——包括电子元件与外壳——并不防水。请使用湿布擦拭这些部分，确保电子元件不得接触水分，以免造成损坏。在将内胆重新放回自慰器前，请确保其完全干燥，再轻轻推入至原位。

存放
请将产品存放于干燥、阴凉处，避免极端温度，并放置在儿童和宠物无法接触的地方。建议使用收纳袋保护玩具，防止灰尘与刮擦。请勿将本产品与其他电子玩具直接接触存放。

安全说明
仅可搭配水性润滑液使用本产品，并将阴茎小心插入产品内部。请勿在以下情况下使用本产品：皮肤肿胀、发炎或刺激；骨盆区域接受过手术；产品部件损坏；对任何材料过敏或已知过敏风险。如患有心血管疾病，请在使用前咨询医生。如使用过程中出现疼痛或不适，请立即停止使用并避免再次使用。请勿将产品用于颈部，也请勿与其他震动玩具同时使用。请勿与他人共用本产品，以避免传播疾病与感染。如产品或充电线受损，请勿使用或充电。充电过程中请勿使用本产品，以避免触电风险。请将充电线远离水源，防止电击危险。仅使用具有短路保护功能的适配器，以避免火灾风险。湿气可能损坏电机。如水分进入产品内部，请立即关闭电源，并在可能情况下打开设备。产品必须在内部完全干燥后方可使用。如设备过热，请立即关闭电源并在使用前冷却。请勿使用含酒精、硅、汽油、丙酮或其他腐蚀性物质的清洁产品。本产品不可使用洗衣机或洗碗机清洗。产品仅限用于阴茎刺激，请根据说明正确使用。

废弃处理信息
请避免产生不必要的垃圾。请勿将用过的玩具与家庭垃圾一同丢弃，这可能导致宝贵原材料的浪费，并在焚烧过程中释放有害物质。使用后请将玩具送至公共回收点，或交至销售电子设备的商店。请遵循当地的

处理规定。带有叉号的垃圾桶图标表示电子设备需单独处理，不得与生活垃圾混合。作为电子设备的供应商，我们有法律义务免费接收并协助回收此类产品。如有疑问，请联系客户服务。

需要帮助?

如果您对本产品有任何疑问，请随时联系客户服务：

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

ユーザーマニュアル

使用目的
Alpha Surgeは、回転機能と吸引機能を備えたマスターベーターです。回転、吸引、またはその両方を同時に楽しむことができます。本製品は、ペニスの外部刺激を目的としています。なお、本製品は防水仕様ではありませんので、浴槽やシャワーでの使用は安全ではありません。

使用前
本製品はUSB-Cケーブルにより再充電が可能です。ケーブルはパソコンやアダプタープラグに直接接続できます。USB-Cポートは本体の底部にあります。充電中は電源ボタンのランプが点滅し、充電が完了するとランプは点灯状態になります。バッテリーが少なくなると、ランプが再び点滅し、充電が必要であることを示します。マスターベーターカップを開け、ふたを外し、水性潤滑剤をたっぷりと入れてください。その後、カップを本体ベースに装着し、開口部が外側を向くようにしてください。

使用方法
最初に使用する前に、すべての設定を確認し、最適な使用体験が得られるようにすることをおすすめします。本製品は、6段階の回転スピード、6種類の吸引モード、6種類のコンビネーションモードを搭載しています。電源を入れるには、電源ボタンを1.5秒間長押ししてください。吸引モードを起動すると、吸引アイコンが点灯します。機能ボタンを押すことで、6つの吸引モードを切り替えることができます。回転モードは電源ボタンを短く押すと起動し、回転アイコンが点灯します。機能ボタンを押して、6種類の回転パターンをお楽しみください。コンビネーションモードは、再度電源ボタンを短く押すことで起動し、該当アイコンが点灯します。機能ボタンで6種類の複合モードを体験で

きます。電源を切るには、電源ボタンを1.5秒間長押ししてください。

潤滑剤
水性潤滑剤をご使用ください。その他の潤滑剤やマッサージオイルは素材に悪影響を与える可能性があるため、使用は推奨されません。

お手入れ方法
使用後は、スリーブを丁寧に引き出して本体から取り外してください。スリーブ部分は防水仕様のため、ぬるま湯と中性石けん、またはトイクリーナーで洗浄できます。糸くずの出ない布やタオルで水気を拭き取るか、自然乾燥させてください。本体の電子部品およびケース部分は防水ではありません。湿らせた布で拭いてください。電子部品に水がかからないよう十分ご注意ください。スリーブを元に戻す前に、完全に乾燥していることを確認したうえで、優しく元の位置に押し込んでください。

保管方法
製品は、直射日光を避けた乾燥した暗所に保管してください。極端な温度を避け、子どもやペットの手の届かない場所で保管してください。専用の収納袋を使用することで、ほこりや傷から製品を守ることができます。他の電子製品と隣接させて保管しないでください。

安全上のご注意
水性潤滑剤を使用し、ペニスを慎重に本製品内部に挿入してください。次のような場合には使用しないでください: 皮膚が腫れている、刺激がある、炎症を起こしている場合; 骨盤部の手術後; 部品の破損がある場合; 素材に対するアレルギーがある、またはアレルギーの可能性がある場合。心血管系の疾患がある場合は、使用前に医師にご相談ください。使用中に

痛みや違和感を感じた場合は、ただちに使用を中止し、その後は使用を控えてください。本製品を首周辺に使用したり、他のバイブレーター製品と併用しないでください。感染症の予防のため、本製品は他人と共有しないでください。製品や充電ケーブルが破損している場合は、充電や使用を行わないでください。充電中の使用は感電の危険があるため、絶対におやめください。充電ケーブルは水から遠ざけてください。火災防止のため、短絡保護機能付きのアダプターのみをご使用ください。湿気はモーターに損傷を与える可能性があります。本体内部に水分が入った場合は、すぐに電源を切り、可能であれば開いて乾燥させてください。内部が完全に乾いた状態でのみ使用してください。過熱を感じた場合は、ただちに電源を切り、冷却後に再度使用してください。アルコール、シリコン、ガソリン、アセトンなど、腐食性のある成分を含む洗浄剤では清掃しないでください。洗濯機や食器洗い機での洗浄には適していません。本製品はペニスの使用を目的としています。必ず取扱説明通りに正しく使用してください。

廃棄に関する情報
不要なゴミを出さないようご配慮ください。使用済みの製品を家庭ゴミとして処分しないでください。そうすると、貴重な原材料が失われ、焼却時に有害物質が発生する可能性があります。使用後は、公共の回収場所または電気製品を取り扱う店舗にお持ちください。地域の廃棄ルールに従ってください。打ち消し線付きゴミ箱のマークは、電子機器を家庭ゴミと分けて回収すべきことを示します。当社は電子機器の販売業者として、無料での回収を受け付ける法的義務があります。カスタマーサービスまでご連絡ください。

ヘルプが必要?
この製品に関して質問がある場合は、お気軽にカスタマーサービスにお問い合わせください:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com



NEXUS is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register number:
69630887

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.nexusrange.com
info@nexusrange.com

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.