DE

So verwenden Sie Ihren Penisring

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise in der Sicherheitsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Drehen Sie den Sockel ab und setzen Sie 1 x AAA-Batterie ein. Bringen Sie den Sockel wieder an.

Befeuchten Sie den Ring mit Gleitmittel auf Wasserbasis.

Nicht mit Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden.

Ziehen Sie eine Schlaufe über den Penis und bis zur Peniswurzel.

Ziehen Sie die andere Schlaufe über die Hoden und fixieren Sie sie.

Schieben Sie den Minivibrator in die Spitze des Penisrings, um ihn in ein vibrierendes Toy zu verwandeln.

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um die Vibrationen zu starten.

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Toy auszuschalten.

Reinigen Sie das Toy vor und nach dem Gebrauch mit Sexspielzeugreiniger und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verstauen.

Wenn Sie Ihr Toy ein paar Tage lang nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus.

Um die Batterie zu wechseln, schrauben Sie die Abdeckung bei Bedarf mit einem Werkzeug ab. Legen Sie 1 x AAA-Batterie ein. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue und verschließen Sie den Deckel wieder. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Von Kindern fernhalten.

WEITERE INFORMATIONEN:

Modellnummer: LH-27695

Erscheinungsdatum: 02/2025. Version 2.

EAN-Barcode: 5060108810999

Batterie erforderlich: 1 x AAA (separat erhältlich)

Elektrische Leistung: 1,5V ⎓ 0,55A

Spritzwasserfest (IPX4).

Hergestellt in China für Lovehoney Ltd, 100 Locksbrook Road, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Straße 5, 10249 Berlin, Deutschland.

KUNDENSERVICE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

ES

Cómo utilizar tu anillo para el pene

Antes del primer uso, lee las instrucciones de seguridad en el manual de seguridad. Conserva este manual para futuras consultas.

Gira la base e introduce una pila AAA. Vuelve a colocar la base.

Cubre el anillo con lubricante de base acuosa.

No usar con lubricante a base de silicona.

Estira un anillo sobre el pene hasta la base de la erección.

Estira el otro anillo sobre los testículos y fíjalo en su sitio.

Desliza la bala vibradora en la parte superior del anillo para transformarlo en un juguete vibrador.

Pulsa el botón de encendido para que empiece a vibrar.

Mantén pulsado el botón durante 2 segundos para apagar el juguete.

Limpia el juguete antes y después de cada uso con un producto limpiador de juguetes eróticos y deja que se seque al aire antes de guardarlo.

En caso de no utilizar el juguete durante unos días, retira la pila.

Para cambiar la pila, retira la tapa con una herramienta si es necesario. Inserta 1 pila AAA. Sustituye la pila usada por la nueva y cierra la tapa. Nunca mezcles pilas nuevas y usadas. Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

N.º de modelo: LH-27695

Fecha de emisión: 02/2025. Versión 2.

Código de barras EAN: 5060108810999

Pila requerida: 1 x AAA (se vende por separado)

Potencia eléctrica: 1,5V ⎓ 0,55A

Resistente a salpicaduras (IPX4).

Fabricado en China para Lovehoney Ltd, 100 Locksbrook Road, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Straße 5, 10249 Berlin, Alemania.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

Lovehoney

Quick-Start Guide

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Anleitung

Guía de inicio rápido

English (EN)	2
Français (FR)	3
Deutsch (DE)	4
Español (ES)	5

LH-27695

Lovehoney Twin Silicone Vibrating Cock Ring

EN

How to use your cock ring

Please read the safety instructions in the Safety Guide before first use. Keep this manual for future reference.

Unscrew the base and insert 1 x AAA battery. Replace the base.

Cover the ring with water-based lubricant.

Do not use with silicone-based lubricant.

Stretch one loop over the penis to the base of the erection.

Stretch the other loop over the testicles and secure in place.

Slide the bullet vibrator into the top of the cock ring to transform it into a vibrating toy.

Press the power button to start the vibrations.

To turn off, press and hold the button for 2 seconds.

Clean before and after use with sex toy cleaner, and leave to air dry before storing.

If you're not going to use your toy for a few days, remove the battery.

To change the battery, unscrew the cover using a tool if required. Insert 1 x AAA battery. Replace the old battery with the new and reseal cover. Never mix old and new batteries. Keep away from children.

MORE INFORMATION:

Model Number: LH-27695

Date of Issue: 02/2025. Version 2.

EAN Barcode: 5060108810999

Battery Required: 1 x AAA (sold separately)

Electrical Rating: 1.5V ⎓ 0.55A

Splashproof (IPX4).

Made in China for Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, Bath, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Germany.

CUSTOMER CARE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.co.uk

FR

Comment utiliser votre anneau pénien

Lire les consignes d'utilisation dans le guide de sécurité avant la première utilisation. Veuillez conserver ce dépliant à titre de référence.

Dévissez la base et insérez 1 pile AAA, puis revissez la base.

Recouvrez l'anneau de lubrifiant à base d'eau.

Ne pas utiliser avec du lubrifiant à base de silicone.

Étirez un anneau sur le pénis jusqu'à la base de l'érection.

Étirez l'autre anneau sur les testicules et fixez-le en place.

Insérer le mini vibromasseur dans la partie supérieure de l'anneau pénien pour le transformer en sextoy vibrant.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer les vibrations.

Appuyez sur le bouton situé à la base pour activer les vibrations.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le sextoy.

À nettoyer avec un nettoyant pour sextoys avant et après usage, à laisser sécher à l'air libre et à ranger.

En cas de non utilisation du sextoy pendant plusieurs jours, retirez la pile.

Pour changer la pile, dévisser le couvercle en utilisant un outil si nécessaire. Insérer 1 pile AAA. Remplacer l'ancienne pile par la nouvelle, et refermer le couvercle. Ne jamais mélanger les anciennes et les nouvelles piles. Conserver hors de portée des enfants.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Référence produit : LH-27695

Date d'émission : 02/2025. Version 2.

Code-barres EAN : 5060108810999

Pile requise : 1 x AAA (vendue séparément)

Caractéristiques électriques : 1,5V ⎓ 0,55A

Résistant aux éclaboussures (IPX4).

Fabriqué en Chine pour Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, Bath, BA1 3EN, Royaume-Uni.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Allemagne.

SERVICE CLIENT :

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

BOX CONTENTS:

1 x bullet vibrator, 1 x cock ring,
1 x quick-start guide, 1 x safety guide.

CONTENU DE LA BOÎTE :

1 x mini vibromasseur, 1 x anneau pénien,
1 x guide de démarrage rapide,
1 x guide de sécurité.

INHALT DER BOX:

1 x Minivibrator, 1 x Penisring,
1 x Schnellstart-Anleitung,
1 x Sicherheitshandbuch.

CONTENIDO DE LA CAJA:

1 bala vibradora, 1 anillo para el pene,
1 guía de inicio rápido, 1 manual de seguridad.



V22608