DE

So verwenden Sie Ihren vibrierenden Rabbit-Penisring

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise in der Sicherheitsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Schrauben Sie den Sockel des Bullet-Vibrators ab. Legen Sie 1 x AAA-Batterie ein. Setzen Sie den Sockel wieder auf.

Befeuchten Sie den Ring mit Gleitmittel auf Wasserbasis, schieben Sie ihn bis zur Peniswurzel und genießen Sie die sanfte Verengung.

Nicht mit Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden.

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um die Vibrationen zu starten. Drücken Sie mehrmals, um die 2 verschiedenen Geschwindigkeiten und 3 Muster durchzugehen. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, um das Toy auszuschalten.

Reinigen Sie das Toy vor und nach dem Gebrauch mit Sexspielzeugreiniger und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verstauen.

Wenn Sie Ihr Toy einige Tage lang nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie.

Um die Batterie zu wechseln, schrauben Sie die Abdeckung bei Bedarf mit einem Werkzeug ab. Legen Sie 1 x AAA-Batterie ein. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue und verschließen Sie den Deckel wieder. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Von Kindern fernhalten.

WEITERE INFORMATIONEN:

Modellnummer: LH-31342 / 80282

Erscheinungsdatum: 09/2025. Version 1.

EAN-Barcode: 5060108814027 / 5060779230263

Batterie erforderlich: 1 x AAA (separat erhältlich).

Elektrische Leistung: 1,5V ⎓ 0,3A

Spritzwassergeschützt (IPX4).

Hergestellt in China für Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Straße 5, 10249 Berlin, Deutschland.

KUNDENSERVICE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

ES

Cómo utilizar tu anillo conejito vibrador

Antes del primer uso, lee las instrucciones de seguridad en el manual de seguridad. Conserva este manual para futuras consultas.

Desenrosca la base de la bala vibradora e introduce 1 pila AAA. Vuelve a colocar la base.

Cubre el anillo con lubricante de base acuosa, deslízalo hasta la base del pene y disfruta de la suave compresión.

No usar con lubricante a base de silicona.

Pulsa el botón de encendido para que empiece a vibrar. Pulsa repetidamente el botón para alternar entre las 2 velocidades y los 3 ritmos de vibración. Presiona y mantén pulsado el botón para apagar el juguete.

Limpia el juguete antes y después de cada uso con un producto limpiador de juguetes eróticos y deja que se seque al aire antes de guardarlo.

En caso de no utilizar el juguete durante unos días, retira la pila.

Para cambiar la pila, retira la tapa con una herramienta si es necesario. Inserta 1 pila AAA. Sustituye la pila usada por la nueva y cierra la tapa. Nunca mezcles pilas nuevas y usadas. Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

N.º de modelo: LH-31342 / 80282

Fecha de emisión: 09/2025. Versión 1.

Código de barras EAN: 5060108814027 / 5060779230263

Pila requerida: 1 x AAA (se vende por separado).

Potencia eléctrica: 1,5V ⎓ 0,3A

A prueba de salpicaduras (IPX4).

Fabricado en China para Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Straße 5, 10249 Berlin, Alemania.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

Lovehoney

Quick-Start Guide

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Anleitung

Guía de inicio rápido

English (EN) 2
Français (FR) 3
Deutsch (DE) 4
Español (ES) 5

LH-31342 / 80282

Lovehoney
Vibrating Rabbit Cock Ring

EN

How to use your vibrating rabbit cock ring

Please read the safety instructions in the Safety Guide before first use. Keep this manual for future reference.

Unscrew the base of the bullet vibrator. Insert 1 x AAA battery. Replace the base.

Cover the ring with water-based lubricant, slide it down to the base of the penis and enjoy the gentle constriction.

Do not use with silicone-based lubricant.

Press the power button to start the vibrations.
Press repeatedly to run through the 2 speeds and 3 patterns.
Press and hold the power button to turn the toy off.

Clean before and after use with sex toy cleaner, and leave to air dry before storing.

If you're not going to use your toy for a few days, remove the battery.

To change the battery, unscrew the cover using a tool if required. Insert 1 x AAA battery. Replace the old battery with the new and reseal cover. Never mix old and new batteries. Keep away from children.

MORE INFORMATION:

Model Number: LH-31342 / 80282

Date of Issue: 09/2025. Version 1.

EAN Barcode: 5060108814027 / 5060779230263

Battery required: 1 x AAA (sold separately).

Electrical rating: 1.5V ⎓ 0.3A

Splashproof (IPX4).

Made in China for Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, Bath, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Germany.

CUSTOMER CARE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.co.uk

FR

Comment utiliser votre anneau pénien rabbit vibrant

Lire les consignes d'utilisation dans le guide de sécurité avant la première utilisation. Veuillez conserver ce dépliant à titre de référence.

Dévissez la base du mini vibromasseur. Insérez 1 pile AAA. Remettez la base en place.

Recouvrez l'anneau de lubrifiant à base d'eau, faites-le glisser jusqu'à la base du pénis et appréciez la légère constriction.

Ne pas utiliser avec du lubrifiant à base de silicone.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer les vibrations. Appuyez plusieurs fois pour explorer les 2 vitesses et les 3 modes. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre le sextoy.

À nettoyer avec un nettoyant pour sextoys avant et après usage, à laisser sécher à l'air libre et à ranger.

En cas de non utilisation du sextoy pendant plusieurs jours, retirez la pile.

Pour changer la pile, dévisser le couvercle en utilisant un outil si nécessaire. Insérer 1 pile AAA. Remplacer l'ancienne pile par la nouvelle, et refermer le couvercle. Ne jamais mélanger les anciennes et les nouvelles piles. Conserver hors de portée des enfants.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Référence produit : LH-31342 / 80282

Date d'émission : 09/2025. Version 1.

Code-barres EAN : 5060108814027 / 5060779230263

Pile requise : 1 x AAA (vendue séparément).

Caractéristiques électriques : 1,5V ⎓ 0,3A

Résistant aux éclaboussures (IPX4).

Fabriqué en Chine pour Lovehoney Ltd,
100 Locksbrook Road, Bath, BA1 3EN, Royaume-Uni.

WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Allemagne.

SERVICE CLIENT :

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

BOX CONTENTS:

1 x rabbit cock ring, 1 x bullet vibrator,
1 x quick-start guide, 1 x safety guide.

CONTENU DE LA BOÎTE :

1 x anneau pénien rabbit, 1 mini vibromasseur,
1 x guide de démarrage rapide, 1 x guide de sécurité.

INHALT DER BOX:

1 x Rabbit-Penisring, 1 x Bullet-Vibrator,
1 x Schnellstart-Anleitung, 1 x Sicherheitshandbuch.

CONTENIDO DE LA CAJA:

1 anillo conejito, 1 bala vibradora,
1 guía de inicio rápido, 1 manual de seguridad.





V12510