•TRACEY COX•

supersex



RECHARGEABLE RING

Powerful twin vibrating remote control silicone ring

MANUAL

MANUEL

ANLEITUNG

MANUAL

РУКОВОДСТВО

使用手册



"Vibrating penis rings are the cleverest, most welcome erotic devices of the 21st century. This unassuming, twin silicone ring might just revolutionise your sex life!"

EN

Fact: only 30 percent of women orgasm regularly through penetrative intercourse alone. This often means he satisfies her first through oral or manual stimulation, or one partner uses their fingers or holds a vibe on the clitoris during penetration. All work well – but the supersex rechargeable ring makes life a whole lot easier by doing the work for you, so your hands are free to touch other fab bits on each other's bodies.

How to use:

Put a dab of lube onto the erect penis, then stretch the smaller ring over the penis so it sits around the base of the shaft and the larger ring around the balls. The textured nodule side should be facing the clitoris. This will depend on which position you're planning – I've found her-on-top and missionary (him on top) work well when you're using the ring.

Charge the bullet vibrator by plugging the USB cable into a USB charging point, and the electrical connector into the base of the toy.

It will take approximately 80 minutes to charge, and will give you up to 50 minutes of play.

Open the back of the remote control and insert 1 x AAA battery.

To use without the remote control:

Press and hold the button on the toy to put it into standby mode.

Press again to start vibrations and continue pressing to cycle through the 3 speeds and 7 patterns.

Press and hold to turn off.

To use with the remote control:

Press and hold the button on the toy to put it into standby mode.

Press the power button on the remote control to start the vibrations.

Press the function button on the remote control to cycle through the 3 speeds and 7 patterns.

Press the power button on the remote control to turn it off.

Press and hold the power button on the toy to turn it off.

To activate the travel lock, double-click the button on the bullet vibe. Repeat to deactivate. Charging the toy will also deactivate the travel lock.

Use with water-based lubricant to enjoy your toy at its best.

Caring for your rechargeable ring:

Clean after use with sex toy cleaner and leave to air dry until next time. Always remove the battery in the remote control when not in use.

Top tips

Now, here's the trick with vibrating penis rings. Thrust the way you normally do – in-out, in-out – and you might as well not bother using one. Your aim is the keep the bullet vibe in constant contact with the clitoris. The best way to do this is to grind your pelvis against your partner's, making small circles with your hips.

- Penis rings can stimulate much more than the clitoris. Hold it in your hand to tease the vulva, base of the penis, testicles and anus, triggering the nerve-endings for delicious erotic sensations.
- Try positioning it so the bullet vibe sits under the testicles to spice up solo sex sessions. The vibrator works a treat on the external anal area during anal sex as well.

FR

Le saviez-vous ? Seulement 30 % des femmes ont des orgasmes réguliers uniquement via rapport de pénétration. Cela signifie souvent que l'homme doit commencer par la satisfaire en la stimulant oralement ou manuellement, ou que l'un des partenaires doit utiliser ses doigts ou un vibromasseur clitoridien durant la pénétration. Toutes ces méthodes fonctionnent bien, mais l'anneau rechargeable supersex vous simplifie la vie en faisant tout le travail pour vous, de sorte que vos mains restent libres de toucher le corps de l'autre.

Mode d'emploi

Appliquez une noisette de lubrifiant sur le pénis en érection, puis étirez le petit anneau sur le pénis de façon à ce qu'il soit placé autour de la base de la verge, et le grand anneau autour des testicules. La partie texturée de nodules doit être dirigée vers le clitoris. Cela varie en fonction de la position que vous souhaitez adopter - j'ai constaté que les positions la femme est au-dessus ainsi que le missionnaire (où l'homme est au-dessus) fonctionnent bien lorsque vous utilisez l'anneau.

Pour charger le mini vibromasseur, branchez le câble USB sur un port de charge USB et le connecteur électrique dans la base du sextoy.

Le temps de charge complète du sextoy est d'environ 80 minutes pour jusqu'à 50 minutes de jeux.

Ouvrez le couvercle de la télécommande et insérez 1 pile AAA.

Pour utiliser sans la télécommande :

Appuyez sur le bouton du sextoy et maintenez-le enfoncé pour le mettre en veille.

Appuyez de nouveau pour activer les vibrations, et appuyez de manière répétée pour parcourir les 3 vitesses et 7 modes de vibration.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre.

Pour utiliser avec la télécommande :

Appuyez sur le bouton du sextoy et maintenez-le enfoncé pour le mettre en veille.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour activer les vibrations.

Appuyez sur le bouton de fonction de manière répétée pour parcourir les 3 vitesses et 7 modes de vibration.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour éteindre.

Appuyez sur le bouton du sextoy et maintenez-le enfoncé pour éteindre.

Pour activer la fonction de verrouillage, double-cliquez sur le bouton du mini vibromasseur. Répétez l'action pour désactiver. Mettre le sextoy en charge désactive également la fonction de verrouillage.

Pour un plaisir optimal, utilisez avec du lubrifiant à base d'eau.

Prendre soin de son anneau rechargeable :

Nettoyez le sextoy après utilisation à l'aide de nettoyant pour sextoy, et laissez-le sécher à l'air libre jusqu'à sa prochaine utilisation. Retirez toujours les piles lorsque le sextoy n'est pas en utilisation.

Conseils :

Voilà le topo avec les anneaux pénien vibrants : si vous vous contentez de faire vos va-et-vient habituels (dedans, dehors, dedans, dehors), autant de ne rien utiliser. Le but est de maintenir le mini vibromasseur en contact constant avec le clitoris. La meilleure façon d'y parvenir est de frotter votre bassin contre celui de votre partenaire, en dessinant de petits cercles avec vos hanches.

- Les anneaux péniens peuvent stimuler bien plus que le clitoris. Tenez-le dans votre main pour stimuler la vulve, la base du pénis, les testicules et l'anus, et éveillez leurs terminaisons nerveuses pour obtenir de délicieuses sensations érotiques.
- Essayez de le positionner de façon à ce que le mini vibromasseur soit placé sous les testicules pour pimenter les séances en solo. Le vibromasseur fonctionne également à merveille sur la très sensible région anale, lors de rapports anaux.

DE

Tatsache ist, dass nur 30 Prozent aller Frauen allein durch Penetration regelmäßig zum Orgasmus kommen. Das bedeutet oft, dass er sie zuerst durch orale oder manuelle Stimulation befriedigt, oder eine der beteiligten Personen die Klitoris während der Penetration mit den Fingern oder einem Vibrator berührt. All das funktioniert gut - aber der wiederaufladbare Supersex-Ring macht das Leben um einiges einfacher, indem er Ihnen die Arbeit abnimmt, damit Sie die Hände frei haben, um andere fantastische Körperstellen zu berühren.

Anwendung

Geben Sie einen Klecks Gleitmittel auf den erigierten Penis und ziehen Sie dann den kleineren Ring über den Penis, so dass er um den Schaft liegt. Legen Sie den größeren Ring um die Hoden. Die Seite mit den strukturierten Noppen sollte der Klitoris zugewandt sein. Das hängt davon ab, welche Stellung Sie anstreben - ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Ring gut funktioniert, wenn sie auf ihm reitet oder er (z. B. in der Missionarsstellung) auf ihr liegt.

Laden Sie den Bullet-Vibrator auf, indem Sie das USB-Kabel in eine USB-Ladestation und den elektrischen Anschluss in die Basis des Toys stecken.

Die Ladezeit beträgt ca. 80 Minuten und ermöglicht Ihnen bis zu 50 Minuten Spielvergnügen.

Öffnen Sie die Rückseite der Fernbedienung und legen Sie eine AAA-Batterie ein.

Zur Verwendung ohne Fernbedienung:

Halten Sie die Taste am Toy gedrückt, um es in den Standby-Modus zu versetzen.

Drücken Sie erneut, um die Vibrationen zu starten, und drücken Sie weiter, um durch die 3 Geschwindigkeiten und 7 Muster zu wechseln.

Zum Ausschalten drücken und halten.

Zur Verwendung mit der Fernbedienung:

Halten Sie die Taste am Toy gedrückt, um es in den Standby-Modus zu versetzen.

Drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung, um die Vibrationen zu starten.

Drücken Sie die Funktionstaste auf der Fernbedienung, um zwischen den 3 Geschwindigkeiten und 7 Mustern zu wechseln.

Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.

Halten Sie die Einschalttaste des Toys gedrückt, um es auszuschalten.

Um die Reisesperre zu aktivieren, doppelklicken Sie auf die Taste am Bullet-Vibrator. Zum Deaktivieren wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie das Toy aufladen, wird auch die Reisesperre deaktiviert.

Verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis, um Ihr Toy in vollen Zügen zu genießen.

So pflegen Sie Ihren aufladbaren Ring:

Reinigen Sie ihn nach dem Gebrauch mit einem Sexspielzeugreiniger und lassen Sie ihn bis zum nächsten Mal an der Luft trocknen. Entfernen Sie immer die Batterien, wenn Sie sie nicht benutzen.

Tipps

Hier ist der Clou bei vibrierenden Penisringen. Wenn Sie so stoßen, wie Sie es normalerweise tun - rein-raus, rein-raus -, können Sie sich die Mühe sparen, einen zu benutzen. Ihr Ziel ist es, den Bullet-Vibrator in ständigem Kontakt mit der Klitoris zu halten. Das geht am besten, indem Sie Ihr Becken gegen das Ihrer Partnerin reiben und dabei kleine Kreise mit den Hüften machen.

DE

- Penisringe können viel mehr stimulieren als nur die Klitoris. Halten Sie ihn in Ihrer Hand und verwenden Sie ihn, um die Vulva, die Peniswurzel, die Hoden und den Anus zu reizen und die Nervenenden für köstliche erotische Empfindungen zu stimulieren.
- Versuchen Sie, ihn so zu positionieren, dass der Bullet-Vibrator unter den Hoden sitzt, um Solo-Sex-Sessions aufzupeppen. Der Vibrator ist auch für den hochsensiblen Analbereich beim Analsex sehr gut geeignet.

ES

Dato: tan solo el 30 % de las mujeres llega al orgasmo mediante únicamente la penetración. Por este motivo, es habitual que sus parejas las satisfagan oral o manualmente primero o que usen sus dedos o un vibrador para estimular el clítoris durante la penetración. Si bien todos los métodos son maravillosos, el anillo recargable supersex lo hace todo mucho más fácil, ya que se encarga de la estimulación para que podáis usar las manos para otras cosas.

Instrucciones de uso

Primero, aplica un poco de lubricante sobre el pene en erección. Luego, estira el anillo pequeño y deslízalo por el pene hasta la base. Por último, coloca el anillo grande de forma que rodee los testículos. La parte con textura debería quedar hacia el clítoris. Lógicamente, esto dependerá de la postura que vayáis a probar, aunque nosotros recomendamos dos: la mujer arriba y el misionero.

Carga el vibrador enchufando el cable USB a un cargador USB y acoplando el conector eléctrico a la base del juguete.

El anillo tarda aproximadamente 80 minutos en cargarse para que puedas jugar con él hasta 50 minutos.

Abre la tapa trasera del mando a distancia y coloca 1 pila AAA.

Uso sin mando a distancia:

Mantén pulsado el botón del juguete para ponerlo en modo reposo.

Pulsa de nuevo para que empiece a vibrar y continúa pulsando para alternar entre las 3 velocidades y los 7 modos de vibración.

Mantén pulsado el botón para apagarlo.

Uso con mando a distancia:

Mantén pulsado el botón del juguete para ponerlo en modo reposo.

Pulsa el botón de encendido del mando a distancia para que empiece a vibrar.

Pulsa el botón de función del mando a distancia para alternar entre las 3 velocidades y los 7 modos de vibración.

Pulsa el botón de encendido del mando a distancia para apagarlo.

Mantén pulsado el botón de encendido del juguete para apagarlo.

Para activar el seguro, pulsa dos veces seguidas el botón de la parte que vibra. Repite para desactivarlo. Al cargar el juguete, se desactivará el seguro.

Usa lubricante a base de agua para disfrutar al máximo del juguete.

Cuidados de tu anillo recargable:

Límpialo después de usarlo con un limpiador de juguetes sexuales y déjalo secar al aire hasta el próximo uso. Acuérdate de quitar las pilas cuando no lo uses.

Consejos

Atención al truco con los anillos vibradores para el pene: hacer la penetración como siempre (es decir, sacando y metiendo sin más todo el rato) es como no hacer nada. Tienes que intentar que la parte que vibra esté en contacto con el clítoris de forma constante. La mejor forma de conseguirlo es frotando tu pelvis con la de tu pareja, haciendo círculos pequeños con la cadera.

- Los anillos para el pene se pueden utilizar para estimular el clítoris y muchas más zonas. Sujétalo con la mano para acariciar la vulva, la base del pene, los testículos o el ano para estimular las terminaciones nerviosas y disfrutar de unas sensaciones de lo más placenteras.
- Intenta colocarlo de forma que la parte que vibra esté bajo los testículos para mejorar tus sesiones en solitario. El vibrador también es ideal para estimular la zona perianal durante el sexo anal.

MANUAL

MANUEL

ANLEITUNG

MANUAL

РУКОВОДСТВО

使用手册

RU

Факт: лишь 30% женщин регулярно испытывают оргазм только от проникновения. Часто это означает, что для удовлетворения женщины мужчина сначала прибегает к оральной или ручной стимуляции, либо один из партнеров использует пальцы или стимулирует клитор вибратором во время проникновения. Все эти методы отлично работают. Однако стоит обратить внимание на перезаряжаемое кольцо Supersex, которое существенно облегчает жизнь и делает всю работу за вас, оставляя ваши руки свободными, чтобы вы могли касаться других чувствительных участков на теле друг друга.

Как использовать

Нанесите немного лубриканта на эрегированный пенис, затем натяните меньшее кольцо на основание пениса, а большее кольцо — на яички. Текстурированная сторона утолщения должна быть обращена к клитору. Это зависит от того, какую позицию вы планируете использовать. Кольцо хорошо работает в позиции «женщина сверху» и в миссионерской позиции (мужчина сверху).

Зарядите вибропулю, подключив USB-кабель к точке зарядки USB, а электрический разъем — к основанию игрушки.

Продолжительность полного цикла зарядки составляет около 80 минут. Полностью заряженный аккумулятор позволяет использовать игрушку до 50 минут.

Откройте крышку на обратной стороне дистанционного управления и вставьте одну батарейку AAA.

Использование без пульта дистанционного управления

Нажмите и удерживайте кнопку на игрушке, чтобы перевести ее в режим ожидания.

Нажмите кнопку снова, чтобы включить вибрацию. Продолжайте нажимать кнопку для переключения между 3 скоростями и 7 режимами вибрации.

Чтобы выключить игрушку, нажмите и удерживайте кнопку.

Использование с пультом дистанционного управления

Нажмите и удерживайте кнопку на игрушке, чтобы перевести ее в режим ожидания.

Чтобы включить вибрацию, нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления.

Нажимайте функциональную кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы переключаться между 3 скоростями и 7 режимами вибрации.

Чтобы выключить вибрацию, нажмите кнопку питания на пульте.

Чтобы выключить игрушку, нажмите и удерживайте кнопку питания на игрушке.

Для активации дорожной блокировки дважды нажмите кнопку на вибропуле. Для выключения режима дорожной блокировки повторите процедуру. При зарядке режим дорожной блокировки также будет выключен.

Для получения максимального удовольствия используйте лубрикант на водной основе.

Уход за перезаряжаемым кольцом

После использования промойте специальным средством для мытья секс-игрушек и, не вытирая, оставьте до полного высыхания. Если игрушка не используется, всегда вынимайте батарейки.

Полезные советы

Секрет вибрирующих колец для пениса. Когда вы совершаете фрикции как обычно (внутрь-наружу, внутрь-наружу), кольца могут не дать желаемый эффект. Ваша цель — поддерживать постоянный контакт вибропули с клитором. Лучший способ делать это — тереться тазом о таз партнера, совершая небольшие круговые движения бедрами.

- Клитор — не единственное, что можно стимулировать кольцами для пениса. Вы можете взять кольцо для пениса в руку, чтобы ласкать вульву, основание полового члена, яички и анус, стимулируя нервные окончания для получениявосхитительных эротических ощущений.
- Попробуйте расположить вибропулю под яичками, чтобы разнообразить ощущения во время игр соло. Кроме того, вибратором можно воздействовать на очень чувствительную анальную область во время анального секса.

• TRACEY COX •

supersex



RECHARGEABLE RING

Powerful twin vibrating remote control silicone ring

SCN

事实：只有30%的女性能够经常只通过插入式性交就能够达到高潮。这往往意味着男伴首先要通过口交或用手刺激来满足女伴，或者伴侣在插入过程中用手指或振动器刺激阴蒂。都可以——但Supersex可充电环帮你代劳，让事情更轻松，所以你的手可以自由地触摸对方身体上其他的美妙部分。

如何使用

在勃起的阴茎上涂抹一点润滑油，然后将较小的环拉伸到阴茎上，使其位于阴茎底部，较大的环则绕过睾丸。有纹理的结一侧应朝向阴蒂。这将取决于你想要采用哪种姿势——我发现使用环时，女方在上和传教士式（他在上）效果很好。

将USB充电线插入USB充电接口，并将接头插入玩具的底座，即可开始为子弹振动棒充电。玩具完成充电大约需要80分钟，充满电后使用时间长达50分钟。

打开遥控器背面的电池盒，放入1节AAA电池（7号电池）。

不使用遥控器：

长按玩具上的按钮，可使其进入待机模式。

再次按动按键即可开始振动，继续按动按键可在3种速度和7种模式之间切换。

长按即可关闭。

使用遥控器：

长按玩具上的按钮，可使其进入待机模式。

按动遥控器上的电源键即可开始振动。

按动遥控器上的功能键，可在3种速度和7种模式之间循环切换。

按遥控器上的电源按钮可将其关闭。

长按玩具上的电源按钮可将其关闭。

若要激活旅行锁，请双击子弹振动棒上的按键。重复前述操作即可关闭旅行锁。给玩具充电时也会同时关闭旅行锁。

使用水溶性润滑剂，尽享欢愉时刻。

护理可充电环：

使用后，请用情趣玩具清洁剂进行清洗，自然晾干以备下次使用。不使用玩具时请务必取出电池。

重要小诀窍

振动阴茎环的诀窍就在这里。以你习惯的方式-进-出，-进-出，那还不如不用。目的是要保持子弹振动器始终接触阴蒂。最好的方法是用骨盆磨擦你的伴侣，让你的臀部转小圈。

- 除了阴蒂，阴茎环还可以刺激更多部位。把它拿在手里，挑逗外阴、阴茎根部、睾丸和肛门，触发神经末梢，获得美妙的情欲感觉。
- 试着把它摆放好，保持子弹振动器在睾丸下面，自慰时增加更多乐趣。在肛交过程中，这款振动器对刺激高度敏感的肛门区域也有很好的效果。

